

SURGICAL TUBING - BROWNELLS SURGICAL TUBING, TYPE A, 12 FT

[Tuotteet aseseipille](#) > [Tukkityöt ja viimeistely](#) > [Petaustarvikkeet](#) > [Kumiputket](#)

Vakio Paine Pitää Sen Siellä Missä Haluat - Kuinka Haluat

Venytettävintä, vetävintä, itse kiristyvää puristinta, jonka voit ostaa & Puhtaasta kumista valmistettua kirurgista lateksiputkea! Käärittynä halkaistun aseeseen perään, se vetää liiman niin ohuesti, että se näyttää olevan osa puun syykuviota, ilman "puristusmerkkejä" puussa ja ilman liukumista tai irtoamista liitoksesta. Kaikilla epätasaisilla pinnoilla se on vertaansa vailla - liimaamiseen, muotoiluun, jiggaamiseen, kohdistamiseen - käytä kirurgisen putken vetovoimaa. (Se toimii myös erinomaisena jousipyssyn kumina.) Älä käytä solmuja. Työnnä yksi pää sisään ja kääri sen yli, kuten kuvassa, kun vedät putkea ympärille pidettävän osan. Tee lopullinen tuki kuten kuvassa. Pieni kiila tai puutappi helpottaa tämän lopullisen tuen tekemistä. Takuu, että pitää! Choate's Rifle Shop, Palmdale, CA., raportoi: "Olen käyttänyt putkeni palaa 8 vuotta ja korjannut haki menneitä perämiä ACragLAS®:lla. Se tarttuu ACragLAS®:iin, mutta irtoaa helposti ilman vaurioita putkelle. Käytä sitä etupään kärjille, kahvapeitteille, halkeille ja halkeneille perämiille & " Varastossa on 2 painoa. Tyyppi A on kevyille, useille kääntötyölle. Tyyppi B on pitkävetoon tai tilanteisiin, joissa tarvitaan suurempaa jännitettä.



Ominaisuudet

- Nimi: [BROWNELLS SURGICAL TUBING, TYPE A, 12 FT](#)
- Valmistaja: [BROWNELLS](#)
- Tuotenro: 084076001
- Valm.nro: 40412
- Toimituksen paino: 0.023kg
- Toimituksen korkeus: 30mm
- Toimituksen leveys: 84mm
- Toimituksen pituus: 168mm
- UPC: 050806025790

Tuotekuvaus

Made in USA

Sisällysluettelo

- [Etusivu](#)
- [Turvallisuusohjeet Brownells Tyyppi A Kirurgiselle Putkelle](#)
- [Tietoa meistä](#)

Turvallisuusohjeet Brownells Tyyppi A Kirurgiselle Putkelle

Johdanto

Kiitos, että valitsit Brownells Tyyppi A kirurgisen putken. Tämä opas tarjoaa olennaiset turvallisuusohjeet tämän tuotteen turvalliseen ja tehokkaaseen käyttöön. Lue tämä käyttöopas huolellisesti ennen käyttöä ymmärtääksesi mahdolliset vaarat ja miten niitä voidaan välttää.

Yleiset turvallisuusohjeet

- Varmista, että tuotetta käytetään vain sille tarkoitettulla tavalla, kuten tässä oppaassa on kuvattu.
- Tarkista putki aina ennen käyttöä vaurioiden tai kulumisen varalta.
- Pidä tuote lasten ja haavoittuvien henkilöiden ulottumattomissa.
- Älä käytä putkea sovelluksissa, jotka ylittävät sen määritellyt rajat.
- Ilmoita kaikista onnettomuuksista tai vaarallisista olosuhteista asianmukaisille viranomaisille.

Erityiset turvallisuusvarotoimet käytössä

- Vältä altistumista äärimmäiselle kuumuudelle tai liekeille, jotka voivat vahingoittaa putkea.
- Älä venytä putkea yli suositeltujen rajojen, jotta vältät katkeamisen.
- Ole varovainen putkea käsitellessäsi terävien reunojen tai työkalujen suhteen, jotka voivat aiheuttaa vammoja.
- Varmista, että putki on tiukasti kiinnitetty eikä se liuku tai irtoa käytön aikana.
- Jos käytät putkea liimaamiseen tai muotoiluun, varmista riittävä ilmanvaihto, jotta vältät höyryjen hengittämisen.

Asennus ja käyttöohjeet

1. Valmistelu:

- Kerää kaikki tarvittavat työkalut ja materiaalit ennen aloittamista.
- Varmista, että työskentelyalue on puhdas ja vapaa vaaroista.

2. Putken käyttö:

- Työnnä yksi pää putkesta tuotteen päälle, jota pidät.
- Kääri putki tuotteen ympäri, varmistaen, että se on tiukka ja turvallinen.
- Tee lopullinen tuki kuten tuotteen ohjeissa on esitetty.
- Pieni kiila tai puutappi voi helpottaa tämän lopullisen tuen tekemistä.

3. Soveltaminen:

- Käytä putkea liimaamiseen, muotoiluun, jiggaamiseen ja epätasaisten pintojen kohdistamiseen.
- Parhaan tuloksen saavuttamiseksi levitä putki tasaisesti ja vältä päällekkäisyyksiä, jotka voivat luoda heikkoja kohtia.

4. Käytön jälkeen:

- Poista putki huolellisesti tuotteesta liiman kovetuttua.
- Tarkista putki vaurioiden varalta ja säilytä se asianmukaisesti tulevaa käyttöä varten.

Hävittämisohteet

- Hävitä kaikki vaurioituneet tai käyttämättömät putket paikallisten määräysten mukaisesti.
- Älä hävitä putkea tavalla, joka voisi vahingoittaa ympäristöä tai villieläimiä.

Lisätietoja

Mikäli sinulla on kysymyksiä turvallisuudesta tai tuotteen käytöstä, ota yhteyttä paikallisiin jälleenmyyjiin tai valmistajaan.

Noudattamalla näitä ohjeita voit varmistaa turvallisen ja tehokkaan kokemuksen Brownells Tyyppi A kirurgisen putken kanssa. Kiitos huomiostasi turvallisuuteen!

Tietoa meistä

Brownells Finland

Brownells Finland - Laajin valikoima erilaisten aseiden osia

Kutojantie 3 (ei myymälää)

02630 Espoo

www.brownells.fi