

CUSTOM MOLDED EARPLUG - DECIBULLZ CUSTOM MOLDED EARPLUG, BLACK

[Tuotteet ampumiseen](#) > [Kuulosuojaimet, suojalasit](#) > [Korvatulpat](#)

Suojaa Kuuloasi! Räätelöidyt Korvatulpat

Decibullzin räätelöidyt muovattavat korvatulpat muotoutuvat helposti ja sopivat tarkasti korvasi muotoon. Tämä luo täydellisesti istuvat korvatulpat, jotka eivät aiheuta kipua, eivät koskaan putoa pois ja tarjoavat erinomaisen melueristyksen. Jos et saa täydellistä istuvuutta ensimmäisellä kerralla, Decibullz on ainoa räätelöitävä korvatulppa, jota voi muovata uudelleen. Paino 0.15 lbs. Luokitus: Täyttää ANSI S12.6 (ANSI s3.9) vaatimukset itsenäisesti testatulla NRR:llä 31. Mukana: Kaksi Decibullzin termoplastista muottia, kolme sarjaa kolminkertaisia kärkiä S, M, L, yksi sarja Max Protect -keskikokoisia vaahtokärkiä, korvatulppien säilytyspussi Decibullzin logolla. Decibullz-korvatulpat ovat täydellisiä tilanteisiin, joissa tarvitset kuulonsuojaa, mukaan lukien ampumaurheilu, tee-se-itse -kotiprojektit ja valmistus. Korvatulpat ovat markkinoiden korkeimmalla luokituksella, melunvaimennusluokitus 31.



Ominaisuudet

- Nimi: [DECIBULLZ CUSTOM MOLDED EARPLUG, BLACK](#)
- Valmistaja: [DECIBULLZ](#)
- Tuotenro: 100035853
- Valm.nro: PLG1-BLK
- NRR-arvo: 31 dB
- Tyyli: Plugs
- Väri: Black
- Toimituksen paino: 0.091kg
- Toimituksen korkeus: 38mm
- Toimituksen leveys: 76mm
- Toimituksen pituus: 108mm
- UPC: 854843005407

Tuotekuvaus

Made in USA

Sisällysluettelo

- [Etusivu](#)
- [CUSTOM MOLDED EARPLUG DECIBULLZ KÄYTTÖOHJEET JA TURVALLISUUS](#)
- [Tietoa meistä](#)

CUSTOM MOLDED EARPLUG DECIBULLZ

KÄYTTÖOHJEET JA TURVALLISUUS

Johdanto

Tervetuloa Decibullz räätälöityjen muovattavien korvatulppien käyttöohjeeseen. Tämä opas tarjoaa tärkeitä tietoja tuotteen turvallisesta käytöstä, sen asennuksesta, käytöstä ja hävittämisestä. Huolehdimme kuluttajien turvallisuudesta ja noudatamme EU:n yleistä tuote turvallisuusasetusta (GPSR).

Yleiset turvallisuusohjeet

- Varmista, että korvatulpat ovat puhtaat ennen käyttöä.
- Tarkista korvatulpat säännöllisesti vaurioiden varalta.
- Älä käytä korvatulppia, jos sinulla on korva tai kuulovaurioita.
- Säilytä tuote lasten ulottumattomissa.
- Ilmoita mahdollisista vaarallisista tuotteista viranomaisille.

Erityiset turvallisuusohjeet käytölle

- Korvatulppia ei tule käyttää yli 8 tuntia kerrallaan.
- Varmista, että korvatulpat on muotoiltu oikein ennen käyttöä.
- Käytä vain mukana tulevia osia ja tarvikkeita.
- Jos korvatulpat aiheuttavat epämukavuutta, poista ne heti.
- Älä käytä korvatulppia, jos ne ovat vaurioituneet tai likaiset.

Asennus ja käyttöohjeet

1. Valmistelu:

- Pese kädet huolellisesti ennen korvatulppien käsittelyä.
- Varmista, että korvatulpat ovat puhtaat ja kuivat.

2. Muotoilu:

- Lämmitä Decibullztermoplastiset muotit kuumassa vedessä (noin 70-80 °C) noin 10 minuutin ajan.
- Ota muotit vedestä ja anna niiden jäähtyä hieman, kunnes ne ovat käsiteltävissä.
- Aseta muotit korviisi ja muotoile ne varovasti korvasi muodon mukaan.

3. Käyttö:

- Varmista, että korvatulpat istuvat tiiviisti, mutta eivät aiheuta kipua.
- Tarkista istuvuus ennen käyttöä, erityisesti meluisissa ympäristöissä.

4. Poisto:

- Poista korvatulpat varovasti vetämällä niitä alaspäin.
- Puhdista korvatulpat lämpimällä saippuavedellä ja huuhtelee hyvin.

Hävittämisohjeet

- Hävitä käytetyt korvatulpat paikallisten jätteiden käsittelyohjeiden mukaisesti.
- Älä heitä korvatulppia viemäriin tai luontoon.

Lisätietoja ja tuki

Jos tarvitset lisätietoja tai apua tuotteeseen liittyen, ota yhteyttä valmistajaan tai tarkista EU:n turvallisuusportaalista mahdolliset tuoteilmoitukset ja muistutukset.

Pidä tämä opas helposti saatavilla ja varmista, että kaikki käyttäjät tuntevat sen sisällön ennen tuotteen käyttöä. Turvallinen käyttö takaa parhaan mahdollisen kokemuksen Decibullzkorvatulpista.

Tietoa meistä

Brownells Finland

Brownells Finland - Laajin valikoima erilaisten aseiden osia

Kutojantie 3 (ei myymälää)

02630 Espoo

www.brownells.fi