

CUSTOM MOLDED EARPLUG - DECIBULLZ CUSTOM MOLDED EARPLUG, ORANGE

[Tuotteet ampumiseen](#) > [Kuulosuojaimet, suojalasit](#) > [Korvatulpat](#)

Suojaa Kuuloasi! Räätelöidyt Korvatulpat

Decibullzin räätelöidyt muovattavat korvatulpat muotoutuvat helposti ja sopivat tarkasti korvasi muotoon. Tämä luo täydellisesti istuvat korvatulpat, jotka eivät aiheuta kipua, eivät koskaan putoa pois ja tarjoavat erinomaisen melueristyksen. Jos et saa täydellistä istuvuutta ensimmäisellä kerralla, Decibullz on ainoa räätelöitävä korvatulppa, jota voi muovata uudelleen. Paino 0.15 lbs. Luokitus: Täyttää ANSI S12.6 (ANSI s3.9) vaatimukset itsenäisesti testatulla NRR:llä 31. Mukana: Kaksi Decibullzin termoplastista muottia, kolme sarjaa kolminkertaisia kärkiä S, M, L, yksi sarja Max Protect -keskikokoisia vaahtokärkiä, korvatulppien säilytyspussi Decibullzin logolla. Decibullz-korvatulpat ovat täydellisiä tilanteisiin, joissa tarvitset kuulonsuojaa, mukaan lukien ampumaurheilu, tee-se-itse -kotiprojektit ja valmistus. Korvatulpat ovat markkinoiden korkeimmalla luokituksella, melunvaimennusluokitus 31.



Ominaisuudet

- Nimi: [DECIBULLZ CUSTOM MOLDED EARPLUG, ORANGE](#)
- Valmistaja: [DECIBULLZ](#)
- Tuotenro: 100035854
- Valm.nro: PLG1-ORG
- NRR-arvo: 31 dB
- Tyyli: Plugs
- Väri: Orange
- Toimituksen paino: 0.091kg
- Toimituksen korkeus: 38mm
- Toimituksen leveys: 76mm
- Toimituksen pituus: 108mm
- UPC: 854843005421

Tuotekuvaus

Made in USA

Sisällysluettelo

- [Etusivu](#)
- [CUSTOM MOLDED EARPLUG DECIBULLZ KÄYTTÖOHJEET JA TURVALLISUUS](#)
- [Tietoa meistä](#)

CUSTOM MOLDED EARPLUG DECIBULLZ

KÄYTTÖOHJEET JA TURVALLISUUS

Johdanto

Decibullz räätälöidyt muovattavat korvatulpat on suunniteltu tarjoamaan erinomaista melueristystä ja mukautuvuutta. Tämä opas sisältää tärkeitä turvallisuusohjeita ja käyttöohjeita varmistaaksesi turvallisen ja tehokkaan käytön.

Yleiset turvallisuusohjeet

- Varmista, että korvatulpat ovat puhtaat ja kuivat ennen käyttöä.
- Älä käytä korvatulppia, jos sinulla on korvainfektiio tai muita korvaan liittyviä ongelmia.
- Jos tunnet epämukavuutta tai kipua käytön aikana, poista korvatulpat välittömästi.
- Älä käytä korvatulppia, jos olet allerginen niiden materiaaleille.
- Säilytä korvatulpat lasten ulottumattomissa.

Erityiset turvallisuusohjeet käytölle

- Korvatulppia ei tule käyttää äänekkäissä ympäristöissä, joissa on muita vaaroja, kuten liikennettä.
- Varmista, että korvatulpat ovat oikein muotoiltu ja istuvat tiiviisti korvissasi ennen pitkäaikaista käyttöä.
- Muista, että vaikka korvatulpat tarjoavat melueristystä, ne eivät täysin estä ääniä.

Asennus ja käyttöohjeet

1. Valmistelu:

- Pese kädet huolellisesti ennen korvatulppien käsittelyä.
- Valitse sopiva koko kärki (S, M, L) tarpeidesi mukaan.

2. Muotoilu:

- Lämmitä Decibullzin termoplastista muottia kuumassa vedessä noin 10 minuuttia.
- Ota muotti vedestä ja anna sen jäähtyä hetkeksi, kunnes se on käsiteltävissä.
- Aseta muotti korvaasi ja muotoile se varovasti korvasi muodon mukaan.
- Anna muotin jäähtyä ja kovettua korvassasi.

3. Käyttö:

- Aseta muotoiltu korvatulppa varovasti korvaasi.
- Varmista, että se istuu tiiviisti, mutta ei aiheuta epämukavuutta.
- Toista prosessi toisen korvan kanssa.

4. Poistaminen:

- Poista korvatulpat varovasti vetämällä niitä alaspäin ja ulospäin.
- Puhdista korvatulpat vedellä ja saippualla käytön jälkeen ja kuivaa ne huolellisesti.

Hävittämisohejeet

- Hävitä käytetyt korvatulpat ympäristöystävällisesti.
- Älä heitä korvatulppia viemäriin tai luontoon.
- Tarkista paikalliset ohjeet muovijätteiden hävittämisestä.

Lisätietoja ja tuki

Jos sinulla on kysymyksiä tai tarvitset lisätietoja Decibullzkorvatulpista, ota yhteyttä valmistajaan tai tarkista heidän verkkosivustonsa. Varmista, että noudatat kaikkia turvallisuusohjeita ja käytä tuotetta oikein.

Tietoa meistä

Brownells Finland

Brownells Finland - Laajin valikoima erilaisten aseiden osia

Kutojantie 3 (ei myymälää)

02630 Espoo

www.brownells.fi