

SWIV-O-LING VISE - FORSTER PRODUCTS, INC. SWIV-O-LING VISE

[Tuotteet aseseipille](#) > [Yleiset aseseipän työkalut](#) > [Ruuvipenkit ja varusteet](#) > [Pöytätelineet "Vises"](#)

Pitää pieniä esineitä turvallisesti lähes missä tahansa asennossa

Monipuolinen, miniatuuri pihdit, jotka on suunniteltu pienten, vaikeasti pidettävien esineiden turvalliseen pitämiseen, on kuin olisi pari ylimääräistä kättä työpöydälläsi. Kaksoisruuvijännitysjärjestelmä mahdollistaa tarkasti tarvittavan voiman käytön työpalasen tukemiseen ilman, että se kiristyy liikaa ja aiheuttaa vahinkoa. Yksi ruuvi avaa ja sulkee leuat, kun taas toinen tarjoaa vastavoiman, jotta leuan puoliskot pysyvät rinnakkain ja estävät liukumista. Kun esine on lukittu leukoihin, ei tarvitse poistaa ja uudelleen puristaa sen asemaa, koska kääntömekanismi sallii koko leukaosaston pyörimisen 360° vaakasuunnassa ja kallistuvan jopa 28° pystysuunnasta. Leuan kiristyskahva ja kääntölukituskahva voidaan tarvittaessa poistaa, jotta pääsy työpalaselle olisi maksimaalinen. Kestävä koneistettu teräksinen kääntömekanismi, jossa on case-hardened leuat; valettu alumiinipohja on porattu kiinnittämistä varten työtasoon. Hyväksyy esineet, jotka ovat enintään 1" leveitä.



Ominaisuudet

- Nimi: [FORSTER PRODUCTS, INC. SWIV-O-LING VISE](#)
- Valmistaja: [FORSTER PRODUCTS, INC.](#)
- Tuotenro: 319000005
- Valm.nro: SV1000
- Toimituksen paino: 0.726kg
- Toimituksen korkeus: 79mm
- Toimituksen leveys: 102mm
- Toimituksen pituus: 124mm
- UPC: 757253006265

Tuotekuvaus

Made in USA

Sisällysluettelo

- [Etusivu](#)
- [SWIVOLING VISE Turvallisuusohjeet](#)
- [Tietoa meistä](#)

SWIVOLING VISE Turvallisuusohjeet

Johdanto

Kiitos, että valitsit SWIVOLING VISE:n Forster Products, Inc.:ltä. Tämä monipuolinen miniatuuri pihdit on suunniteltu parantamaan työpöytäsi käyttökokemusta pitämällä turvallisesti pieniä ja vaikeasti hallittavia esineitä. Varmistaaksesi tuotteen turvallisen ja tehokkaan käytön, lue ja noudata tämän oppaan turvallisuusohjeita.

Yleiset turvallisuusohjeet

- Tarkista aina pihdit ennen käyttöä varmistaaksesi, että ne ovat hyvässä toimintakunnossa.
- Pidä työalue siistinä ja vapaana häiriötekijöistä onnettomuuksien estämiseksi.
- Käytä pihtejä vain niiden tarkoitukseen ja määriteltujen rajojen puitteissa.
- Varmista, että pihdit on turvallisesti kiinnitetty vakaalle työpinnalle ennen käyttöä.
- Käytä aina sopivia henkilökohtaisia suojavarusteita, kuten suojalaseja ja käsineitä, käyttäessäsi pihtejä.
- Ole tietoinen ympäristöstäsi ja varmista, että kukaan ei ole välittömässä läheisyydessä, kun käytät pihtejä.
- Älä ylitä 1 tuuman (noin 2,54 cm) maksimi leveyttä esineille, joita pidät pihdeissä.
- Ilmoita kaikista vaarallisista olosuhteista tai tuotteen vioista asianomaisille viranomaisille.

Erityiset turvallisuusohjeet käytölle

- **Leuan kiristys:** Käytä kaksoisruuvijännitysjärjestelmää huolellisesti. Säädä jännitystä vähitellen välttääksesi liiallista kiristämistä, joka voi vahingoittaa työpalausta.
- **Kääntömekanismi:** Käytä kääntömekanismeja vain, kun alue on vapaa esteistä, jotta vältetään vahingoittuminen.
- **Kahvan poistaminen:** Jos päätät poistaa leuan kiristyskahvan tai kääntölukituskahvan paremman pääsyn vuoksi, varmista, että ne säilytetään turvallisesti vahinkojen estämiseksi.
- **Lapset ja haavoittuvat ryhmät:** Pidä pihdit lasten ulottumattomissa ja varmista, että niitä käyttävät vain henkilöt, jotka ymmärtävät niiden turvallisen käytön.

Asennus ja käyttöohjeet

Asennus

1. **Valitse sopiva sijainti:** Valitse vakaa ja tasainen työpöytä tai pinta pihdien kiinnittämiseksi.
2. **Varmista kiinnitys:** Käytä valettuja alumiinipohjan porattuja reikiä kiinnittääksesi pihdit tiukasti työpöytäsi. Varmista, että ne on tiukasti kiinnitetty liikkeen estämiseksi käytön aikana.
3. **Tarkista vakaus:** Ennen pihdien käyttöä tarkista, että ne ovat tukevasti kiinnitettyjä eivätkä heilu.

Käyttö

1. **Valmistelu työpalaselle:** Aseta pidettävä esine pihdien leukoihin.
2. **Leukoja säätäminen:** Käytä leuan kiristyskahvaa sulkeaksesi leuat työpalasen ympärille. Kiristä vähitellen, kunnes esine on turvallisesti kiinni, mutta ei liikaa.
3. **Kääntömekanismin käyttö:** Jos sinun tarvitsee muuttaa työpalasen sijaintia, avaa kääntölukituskahva ja kierrä leukaosastoa tarpeen mukaan. Lukitse kääntömekanismi takaisin paikoilleen, kun haluttu sijainti on saavutettu.
4. **Työn päättäminen:** Kun olet valmis, vapauta leukoja ja poista työpalanen varovasti.

Hävitysohjeet

Kun hävität SWIVOLING VISE:n, noudata paikallisia sääntöjä metallin ja alumiinin jätteiden hävittämiseksi. Varmista, että kaikki komponentit hävitetään vastuullisesti ympäristövaikutusten minimoimiseksi.

Lisätietoja

Mikäli sinulla on kysymyksiä tai huolenaiheita liittyen SWIVOLING VISE:een, ota yhteyttä valmistajan asiakaspalveluun, jonka yhteystiedot löytyvät tuotepakkauksestasi. On tärkeää pyytää apua varmistaaksesi turvallisen käytön ja käsitelläksesi mahdollisia turvallisuuskysymyksiä.

Kiitos, että kiinnität huomiota näihin turvallisuusohjeisiin. Turvallisuutesi ja tyytyväisyytesi ovat meille ensisijaisia.

Tietoa meistä

Brownells Finland

Brownells Finland - Laajin valikoima erilaisten aseiden osia

Kutojantie 3 (ei myymälää)

02630 Espoo

www.brownells.fi