

THUMLER'S MODEL "B" ROTARY TUMBLER - THUMLERS TUMBLER REPLACEMENT THUMLER BELT DRIVE

[Jälleenlataus](#) > [Hylsynpuhdistus](#) > [Hylsyjen puhdistuskoneet ja varusteet](#)

Thumlerin raskaan käytön malli "B" -tumbleri on varustettu suurella kapasiteetilla, joka käsittelee helposti jopa 15 lbs. materiaalia suuritehoisissa toiminnoissa, jotta voit puhdistaa paljon messinkiä nopeasti. Käytetään vakavien lataajien, ammattimaisien asekorjaajien ja jopa teollisten valmistajien toimesta monenlaisissa puhdistus- ja kiillotusoperaatioissa. Raskas teräksinen kuusikulmainen rumpu on varustettu kumipinnoitteella ultra-äännettömään toimintaan. Jatkuva sähkömoottori tarjoaa runsaasti tehoa ilman heikkenemistä, jopa täysikapasiteettisilla kuormilla, samalla kun sisäänrakennettu piirikytkeysuoja estää ylikuumenemisen. Malli B on saatavilla yksin. Ei koskaan kulu, ei tarvitse



HUOM: Näitä on käytettävä veden/pesuaineen/ruostumattoman teräspinnan seoksella, jotta messinki puhdistuu kunnolla.

Ominaisuudet

- Nimi: [THUMLERS TUMBLER REPLACEMENT THUMLER BELT DRIVE](#)
- Valmistaja: [THUMLERS TUMBLER](#)
- Tuotenro: 749013339
- Valm.nro: 401
- Toimituksen paino: 0.009kg
- Toimituksen korkeus: 5mm
- Toimituksen leveys: 122mm
- Toimituksen pituus: 81mm
- UPC: 051442100810

Tuotekuvaus

Made in USA

Sisällysluettelo

- [Etusivu](#)
- [THUMLER'S MODEL "B" ROTARY TUMBLER Turvallisuusohjeet](#)
- [Tietoa meistä](#)

THUMLER'S MODEL "B" ROTARY TUMBLER

Turvallisuusohjeet

Johdanto

Kiitos, että valitsit Thumlerin mallin "B" rotary tumblersin. Tämä tuote on suunniteltu suurten volyyymien puhdistamiseen ja kiillotamiseen messingistä ja muista materiaaleista. Varmistaaksesi turvallisuutesi ja tuotteen turvallisen käytön, lue ja noudata tässä oppaassa esitettyjä turvallisuusohjeita.

Yleiset turvallisuusohjeet

- Varmista aina, että tumbleria käytetään valmistajan ohjeiden mukaisesti.
- Pidä tumbleri lasten ja haavoittuvien henkilöiden ulottumattomissa.
- Tarkista tumbleri ja sen osat säännöllisesti kulumisen tai vaurioiden varalta.
- Älä käytä tumbleria muuhun tarkoitukseen kuin mihin se on tarkoitettu.
- Varmista, että tumbleri on asetettu vakaalle ja tasaiselle pinnalle käytön aikana.
- Ole tietoinen puhdistettavien tai kiillotettavien materiaalien mahdollisista vaaroista.

Erityiset turvallisuustoimenpiteet käytössä

- **Sähköturvallisuus:**
 - Varmista, että tumbleri on kytketty asianmukaisesti maadoitettuun pistorasiaan.
 - Älä käytä tumbleria märillä käsillä tai kosteissa olosuhteissa.
 - Vältä jatkojohtojen käyttöä, jotka eivät ehkä tue tumblersin tehovaatimuksia.
- **Käyttöturvallisuus:**
 - Älä ylitä 15 lbs. materiaalin enimmäislatausta.
 - Varmista, että rumpukansi on suljettu ennen käyttöä, jotta estetään vuotaminen.
 - Älä avaa tumbleria sen ollessa toiminnassa.
 - Jos tumbleri tuottaa epätavallisia ääniä tai hajuja, lopeta käyttö välittömästi ja irrota se sähköverkosta.
- **Materiaaliturvallisuus:**
 - Käytä vain hyväksytyjä materiaaleja ja välineitä puhdistamiseen ja kiillotukseen.
 - Älä käytä syttyviä tai vaarallisia materiaaleja tumblerissa.
 - Jos käytät ruostumatonta terästä, varmista, että se on yhteensopivaa käsiteltävien materiaalien kanssa.

Asennus ja käyttöohjeet

- **Asennus:**
 1. Aseta tumbleri vakaalle, tasaiselle pinnalle, kauas lämmönlähteistä.
 2. Varmista, että virtajohto on esteetön eikä puristunut.
 3. Kytke tumbleri asianmukaiseen maadoitettuun sähköpistorasiaan.
- **Käyttö:**
 1. Lataa rumpu enintään 15 lbs. materiaalilla ja sopivalla puhdistusvälineellä.
 2. Sulje rumpukansi tiiviisti.
 3. Liitä tumbleri sähköverkkoon ja kytke se päälle virtakytkimestä.
 4. Seuraa tumblersin toimintaa mahdollisten toimintahäiriöiden varalta.
 5. Kun puhdistusjakso on valmis, kytke tumbleri pois päältä ja irrota se sähköverkosta ennen rummun avaamista.

Hävittämishjeet

- Hävitä tumbleri paikallisten sähkölaitehävittämistä koskevien sääntöjen mukaisesti.
- Varmista, että kaikki tumblerissa käytetyt välineet tai materiaalit hävitetään turvallisesti ja ympäristöystävällisesti.
- Kierrätä komponentteja, jos mahdollista, noudattaen paikallisia kierrätysohjeita.

Lisätietoja ja tuki

Mikäli sinulla on kysymyksiä Thumlerin mallin "B" rotary tumblersin turvallisuudesta tai käytöstä, viittaa valmistajan yhteystietoihin, jotka on esitetty tuotepakkauksessa tai virallisella verkkosivustolla.

Noudattamalla näitä turvallisuusohjeita voit varmistaa turvallisen ja tehokkaan kokemuksen käyttäessäsi Thumlerin mallin "B" rotary tumblersia. Kiitos, että kiinnität huomiota turvallisuuteen!

Tietoa meistä

Brownells Finland

Brownells Finland - Laajin valikoima erilaisten aseiden osia

Kutojantie 3 (ei myymälää)

02630 Espoo

www.brownells.fi