

MUSLIN WHEELS - BROWNELLS 8" LOOSE MUSLIN WHEEL 1" ARBOR

[Tuotteet aseseipille](#) > [Metallin valmistelu ja värjäys](#) > [Kiillotustyökalut ja varusteet](#) > [Kiillotuspyörät](#)

Jokaisen Hiontahuoneen Perusta Useimpiin Hiontatöihin

Spiraalmuotoiset ompeleetut - käytetään ensisijaisesti aseiden ensimmäisessä puhdistusvaiheessa No. 140 Polish-O-Ray™! vanhan sinisen, lian ja ruosteen poistamiseksi ja metallin saattamiseksi kirkkaaseen viimeistelyyn. Jotkut käyttäjät käyttävät myös tätä vaihtoehtona pehmeille huopapyörille - koska ne ovat joustavampia, on oltava erityisen varovainen, ettei kulmia pyöristetä tai ruuvien ja tapin reikiä venytetä. Irtonaiset Muslin - käytetään jokaisen karkeuden vaihdon jälkeen hionnan jälkien tasoittamiseen ja pinnan valmistamiseen seuraavaa hienompaa karkeutta varten. Käytetään myös aseiden viimeistelyyn juuri ennen sinistämistä. Huomautus: - Käytä tarpeeksi osia, jotta jokainen pyörä on yhtä leveä kuin hiontamotorisi kestää - vähintään kolme osaa jokaiseen pyörään. Älä koskaan yritä käyttää samaa pyörää eri karkeusnumeroille. Kun pyörä on käytössä ja se on murrettu, merkitse se käytettävällä karkeusnumerolla ja pyörimissuunta, johon se on käännettävä. Tämä lisää pyörän käyttöikää, antaa parempia viimeistelyjä ja säästää työtunteja.



Ominaisuudet

- Nimi: [BROWNELLS 8" LOOSE MUSLIN WHEEL 1" ARBOR](#)
- Valmistaja: [BROWNELLS](#)
- Tuotenro: 032820001
- Valm.nro: 101051AK
- Koko: 8
- Tyyli: Loose
- Toimituksen paino: 0.045kg
- Toimituksen korkeus: 5mm
- Toimituksen leveys: 201mm
- Toimituksen pituus: 203mm
- UPC: 050806002937

Tuotekuvaus

Made in USA

Sisällysluettelo

- [Etusivu](#)
- [Turvaohjeet MUSLIN WHEELS BROWNELLS 8" LOOSE MUSLIN WHEEL 1" ARBOR](#)
- [Tietoa meistä](#)

Turvaohjeet MUSLIN WHEELS BROWNELLS 8" LOOSE MUSLIN WHEEL 1" ARBOR

Johdanto

Kiitos, että valitsit MUSLIN WHEELS BROWNELLS 8" LOOSE MUSLIN WHEEL 1" ARBOR. Tämä tuote on suunniteltu metallipintojen turvalliseen ja tehokkaaseen kiillotukseen. Varmistaaksesi turvallisuutesi ja tuotteen parhaan suorituskyvyn, lue ja noudata näitä turvallisuusohjeita huolellisesti.

Yleiset turvallisuusohjeet

- Varmista aina, että tuotetta käytetään valmistajan ohjeiden mukaisesti.
- Tarkista tuote näkyvien vaurioiden varalta ennen käyttöä. Älä käytä, jos se on vaurioitunut.
- Pidä tuote lasten ja haavoittuvien henkilöiden ulottumattomissa.
- Käytä henkilökohtaisia suojavarusteita (PPE), kuten suojalaseja, hanskoja ja maskeja, estääksesi altistumisen pölylle ja roskille käytön aikana.
- Varmista, että työskentelytilasi on puhdas ja vapaa vaaratekijöistä, jotka voivat aiheuttaa onnettomuuksia.
- Ole tietoinen ympäristöstäsi ja vältä häiriötekijöitä tuotteen käytön aikana.

Erityiset turvallisuusvarotoimet käytössä

- Varmista, että kiillotuskoneesi on yhteensopiva muslinpyörän teknisten tietojen kanssa ennen käyttöä.
- Älä ylitä suositeltuja nopeusrajoja muslinpyörälle, jotta vältät rikkoutumisen ja mahdolliset vahingot.
- Käytä tarpeeksi osia, jotta jokainen pyörä on yhtä leveä kuin kiillotuskoneesi kestää, vähintään kolme osaa jokaiseen pyörään.
- Älä koskaan sekoita eri karkeusnumeroita samaan pyörään estääksesi saastumisen ja tehottoman kiillotuksen.
- Kun pyörä on käytössä ja se on murrettu, merkitse se käytettävällä karkeusnumerolla ja pyörimissuunta, johon se on käännettävä.
- Vältä kulmien pyöristämistä tai ruuvien ja tapin reikien venyttämistä kiillotuksen aikana, jotta työpalasen eheys säilyy.
- Säilytä muslinpyörät kuivassa ja viileässä paikassa kosteuden vaurioiden estämiseksi.

Asennus ja käyttöohjeet

1. Asennus:

- Varmista, että kiillotuskone on sammutettu ja irrotettu sähköverkosta.
- Valitse oikea arborkoko koneellesi (1/2", 5/8", 3/4", 7/8" tai 1").
- Kiinnitä muslinpyörä turvallisesti arborille varmistaen, että se on keskitetty ja tiukka.
- Kytke kiillotuskone takaisin päälle ja varmista, että se toimii kunnolla ennen käyttöä.

2. Käyttö:

- Käynnistä kiillotuskone ja anna sen saavuttaa haluttu nopeus.
- Levitä muslinpyörä varovasti työpalasen pintaan käyttäen tasaista painetta.
- Liikuta pyörää tasaisella liikkeellä välttääksesi epätasaista kiillotusta.
- Kun olet saanut kiillotuksen valmiiksi yhdellä karkeudella, vaihda hienompaan karkeuteen seuraavassa vaiheessa varmistaen, että puhdistat työpalasen vaihdon välillä.
- Sammuta kiillotuskone ja irrota se sähköverkosta, kun et käytä sitä tai kun vaihdat pyöriä.

Hävittämisohteet

- Hävitä käytetyt muslinpyörät paikallisten sääntöjen mukaan.
- Älä hävitä tuotetta yleiseen kotitalousjätteeseen, jos se on vaarallista.
- Harkitse kierrätysmahdollisuuksia, jos ne ovat saatavilla ympäristövaikutusten minimoimiseksi.

Lisätiedot ja tuki

Mikäli sinulla on kysymyksiä tai huolenaiheita MUSLIN WHEELS BROWNELLS 8" LOOSE MUSLIN WHEEL 1" ARBOR tuotteen käytöstä, viittaa valmistajan yhteystietoihin, jotka on annettu tuotepakkauksessa.

Noudattamalla näitä ohjeita voit varmistaa muslinpyöriesi turvallisen ja tehokkaan käytön. Kiitos, että kiinnität huomiota näihin turvallisuusohjeisiin.

Tietoa meistä

Brownells Finland

Brownells Finland - Laajin valikoima erilaisten aseiden osia

Kutojantie 3 (ei myymälää)

02630 Espoo

www.brownells.fi