

MUSLIN WHEELS - BROWNELLS 8" LOOSE MUSLIN WHEEL 5/8" ARBOR

[Tuotteet asesepille](#) > [Metallin valmistelu ja värjäys](#) > [Kiillotustyökalut ja varusteet](#) > [Kiillotuspyörät](#)

Jokaisen Hiontahuoneen Perusta Useimpiin Hiontatöihin

Spiraalimuotoiset ompeleetut - käytetään ensisijaisesti aseiden ensimmäisessä puhdistusvaiheessa No. 140 Polish-O-Ray®! vanhan sinisen, lian ja ruosteen poistamiseksi ja metallin saattamiseksi kirkkaaseen viimeistelyyn. Jotkut käyttäjät käyttävät myös tätä vaihtoehtona pehmeille huopapyörille - koska ne ovat joustavampia, on oltava erityisen varovainen, ettei kulmia pyöristetä tai ruuvien ja tapin reikiä venytetä. Irtonaiset Muslin - käytetään jokaisen karkeuden vaihdon jälkeen hionnan jälkien tasoittamiseen ja pinnan valmistamiseen seuraavaa hienompaa karkeutta varten. Käytetään myös aseiden viimeistelyyn juuri ennen sinistämistä. Huomautus: - Käytä tarpeeksi osia, jotta jokainen pyörä on yhtä leveä kuin hiontamotorisi kestää - vähintään kolme osaa jokaiseen pyörään. Älä koskaan yritä käyttää samaa pyörää eri karkeusnumeroille. Kun pyörä on käytössä ja se on murrettu, merkitse se käytettävällä karkeusnumerolla ja pyörimissuunta, johon se on käännettävä. Tämä lisää pyörän käyttöikää, antaa parempia viimeistelyjä ja säästää työtunteja.



Ominaisuudet

- Nimi: [BROWNELLS 8" LOOSE MUSLIN WHEEL 5/8" ARBOR](#)
- Valmistaja: [BROWNELLS](#)
- Tuotenro: 032820625
- Valm.nro: 101051AH
- Koko: 8
- Tyyli: Loose
- Toimituksen paino: 0.091kg
- Toimituksen korkeus: 13mm
- Toimituksen leveys: 165mm
- Toimituksen pituus: 193mm
- UPC: 050806002951

Tuotekuvaus

Made in USA

Sisällysluettelo

- [Etusivu](#)
- [Turvaohjeet MUSLIN WHEELS BROWNELLS 8" LOOSE MUSLIN WHEEL 5/8" ARBOR tuotteelle](#)
- [Tietoa meistä](#)

Turvaohjeet MUSLIN WHEELS BROWNELLS 8" LOOSE MUSLIN WHEEL 5/8" ARBOR tuotteelle

Johdanto

Kiitos, että valitsit MUSLIN WHEELS BROWNELLS 8" LOOSE MUSLIN WHEEL 5/8" ARBOR tuotteen. Tämä opas tarjoaa tärkeitä turvallisuustietoja ja ohjeita tämän tuotteen turvalliseen käyttöön. Lue tämä opas huolellisesti varmistaaksesi turvallisuutesi ja tuotteen oikean käytön.

Yleiset turvallisuusohjeet

- Varmista, että tuotetta käytetään vain sen tarkoituksen mukaisesti, kuten tuotetiedoissa on kuvattu.
- Käytä aina sopivaa henkilökohtaista suojavarustusta (PPE), kuten suojalaseja ja käsineitä, käyttäessäsi muslinpyörää.
- Pidä työskentelyalue siistinä ja hyvin valaistuna onnettomuuksien välttämiseksi.
- Älä käytä kiillotusmoottoria nopeudella, joka ylittää muslinpyörän suositellut tekniset tiedot.
- Tarkista muslinpyörä säännöllisesti kulumisen tai vaurioiden varalta ennen käyttöä. Älä käytä vaurioitunutta pyörää.
- Varmista, että kaikki sähköliitännät ja laitteet ovat hyvässä kunnossa sähköriskien välttämiseksi.
- Säilytä muslinpyörät kuivassa ja turallisessa paikassa, poissa suorasta auringonvalosta ja kosteudesta.

Erityiset turvallisuusvarotoimet

- Käytä muslinpyörää vain yhteensopivien kiillotusmoottoreiden kanssa, joissa on sopiva arborkoko.
- Älä ylitä suositeltua osien määrää pyörän kokoamisessa. Vähintään kolme osaa on tarpeen optimaalisen suorituskyvyn saavuttamiseksi.
- Vältä saman pyörän käyttöä eri karkeusnumeroille, jotta kontaminaatio vältetään ja kiillotus on tehokasta.
- Kun merkitset pyöriä karkeusnumeroilla ja pyörimissuunnalla, käytä eipysyviä merkkejä vahingoittamatta pyörää.
- Ole varovainen, ettet pyöristä reunoja tai muuta ruuvi ja tappireikiä käytön aikana, sillä tämä voi heikentää työpalikan eheyttä.
- Jos huomaat liiallista tärinää tai melua käytön aikana, lopeta pyörän käyttö välittömästi ja tarkista se ongelmien varalta.

Asennus ja käyttöohjeet

1. Muslinpyörän asennus:

- Varmista, että kiillotusmoottori on sammutettu ja irrotettu sähköverkosta.
- Valitse muslinpyörälle sopiva arborkoko (1/2", 5/8", 3/4", 7/8" tai 1").
- Liukuta muslinpyörä arborille varmistaen, että se istuu tiukasti.
- Kiinnitä pyörä paikalleen valmistajan ohjeiden mukaisesti kiillotusmoottorillesi.

2. Muslinpyörän käyttö:

- Kytke kiillotusmoottori päälle ja liitä se sähköverkkoon.
- Anna pyörän saavuttaa haluttu nopeus ennen työpalikan esittelyä.
- Sovita työpalikka varovasti muslinpyörään liikuttamalla sitä tasaisesti pinnan yli.
- Vältä liiallista painetta, sillä tämä voi vahingoittaa sekä työpalikkaa että pyörää.
- Käytön jälkeen sammuta moottori ja irrota se sähköverkosta ennen säätöjen tekemistä tai pyörän poistamista.

Hävitysohjeet

- Hävitä muslinpyörät paikallisten tekstiilijätteen hävitysrajoitusten mukaisesti.
- Jos tuote on vaurioitunut tai ei enää käyttökelpoinen, varmista, että se hävitetään tavalla, joka ei aiheuta riskiä ympäristölle tai kansanterveydelle.

Lisätietoja ja tuki

Mikäli sinulla on kysymyksiä tai huolenaiheita MUSLIN WHEELS BROWNELLS 8" LOOSE MUSLIN WHEEL 5/8" ARBOR tuotteen turvallisuudesta ja käytöstä, ota yhteyttä jälleenmyyjään tai valmistajaan.

Noudattamalla näitä turvallisuusohjeita ja ohjeita voit varmistaa turvallisen ja tehokkaan käyttökokemuksen muslinpyörien kanssa. Kiitos, että priorisoi turvallisuuden kiillotusoperaatioissasi.

Tietoa meistä

Brownells Finland

Brownells Finland - Laajin valikoima erilaisten aseiden osia

Kutojantie 3 (ei myymälää)

02630 Espoo

www.brownells.fi