

MUSLIN WHEELS - BROWNELLS MUSLIN POLISH WHEEL, STITCHED, 8" X 3/8" THICK, 1/2" ARBOR

[Tuotteet aseseipille](#) > [Metallin valmistelu ja värjäys](#) > [Kiillotustyökalut ja varusteet](#) > [Kiillotuspyörät](#)

Olennainen osa mitä tahansa kiillotushuonetta useimpiin kiillotustöihin

Spiraalimuotoiset ompeleetut - käytetään ensisijaisesti aseiden ensimmäisessä puhdistusvaiheessa No. 140 Polish-O-Ray®! vanhan sinisen, lian ja ruosteen poistamiseksi ja metallin saattamiseksi kirkkaaseen viimeistelyyn. Jotkut käyttäjät käyttävät myös tätä vaihtoehtona pehmeille huopapyörille - koska ne ovat joustavampia, on oltava erityisen varovainen, ettei kulmia pyöristetä tai ruuvien ja tapin reikiä venytetä. Irtonaiset Muslin - käytetään jokaisen karkeuden vaihdon jälkeen hionnan jälkien tasoittamiseen ja pinnan valmistamiseen seuraavaa hienompaa karkeutta varten. Käytetään myös aseiden viimeistelyyn juuri ennen sinistämistä. Huomautus: - Käytä tarpeeksi osia, jotta jokainen pyörä on yhtä leveä kuin hiontamotorisi kestää - vähintään kolme osaa jokaiseen pyörään. Älä koskaan yritä käyttää samaa pyörää eri karkeusnumeroille. Kun pyörä on käytössä ja se on murrettu, merkitse se käytettävällä karkeusnumerolla ja pyörimissuunta, johon se on käännettävä. Tämä lisää pyörän käyttöikää, antaa parempia viimeistelyjä ja säästää työtunteja.



Ominaisuudet

- Nimi: [BROWNELLS MUSLIN POLISH WHEEL, STITCHED, 8" X 3/8" THICK, 1/2" ARBOR](#)
- Valmistaja: [BROWNELLS](#)
- Tuotenro: 032838500
- Valm.nro:
- Koko: 8
- Tyyli: Stitched
- Toimituksen paino: 0.113kg
- Toimituksen korkeus: 8mm
- Toimituksen leveys: 191mm
- Toimituksen pituus: 196mm
- UPC: 050806003026

Tuotekuvaus

Made in USA

Sisällysluettelo

- [Etusivu](#)
- [Turvaohjeet MUSLIN WHEELS BROWNELLS 8" STITCHED MUSLIN WHEEL 1/2" ARBOR](#)
- [Tietoa meistä](#)

Turvaohjeet MUSLIN WHEELS BROWNELLS 8" STITCHED MUSLIN WHEEL 1/2" ARBOR

Johdanto

Kiitos, että valitsit MUSLIN WHEELS BROWNELLS 8" STITCHED MUSLIN WHEEL 1/2" ARBOR. Tämä tuote on suunniteltu metallipintojen kiillotukseen ja puhdistukseen. Varmistaaksesi turvallisuutesi ja tuotteen tehokkaan käytön, lue ja noudata näitä turvaohjeita huolellisesti.

Yleiset turvallisuusohjeet

- Varmista muslinpyörien turvallinen käyttö noudattamalla seuraavia ohjeita:
 - Tarkista pyörät ennen käyttöä vaurioiden tai kulumisen merkkien varalta.
 - Käytä pyöriä vain niiden tarkoitukseen, eli metallipintojen kiillotukseen ja puhdistukseen.
 - Pidä työskentelyalue siistinä ja vapaana roskista onnettomuuksien estämiseksi.
 - Säilytä pyörät kuivassa, viileässä paikassa, poissa suorasta auringonvalosta ja kosteudesta.
 - Ole tietoinen kiillotustoimintaan liittyvistä mahdollisista vaaroista, kuten pölystä ja roskista.

Erityiset turvallisuusvarotoimet käytössä

- Ennen muslinpyörien käyttöä, tarkista seuraavat varotoimet:
 - Käytä aina sopivia henkilökohtaisia suojavarusteita (PPE), mukaan lukien suojalasit, käsineet ja pölymaski.
 - Varmista, että kiillotuskone on tukevasti kiinnitetty ja hyvässä toimintakunnossa.
 - Älä ylitä suositeltua kiillotusmoottorin nopeutta onnettomuuksien välttämiseksi.
 - Käytä tarpeeksi osia, jotta jokainen pyörä on yhtä leveä kuin kiillotuskoneesi kestää; vähintään kolme osaa jokaiseen pyörään on suositeltavaa.
 - Älä koskaan käytä samaa pyörää eri karkeusnumeroille optimaalisen suorituskyvyn ja turvallisuuden ylläpitämiseksi.
 - Merkitse jokainen pyörä karkeusnumerolla ja pyörimissuunnalla sekaannusten välttämiseksi ja pyörän käyttöä pidentämiseksi.

Asennus ja käyttöohjeet

- Seuraa näitä vaiheita muslinpyörien oikeaa asennusta ja käyttöä varten:
 1. **Asennus:**
 - Varmista, että kiillotuskone on sammutettu ja irrotettu sähköverkosta.
 - Valitse moottorillesi sopiva arborikoko (1/2", 5/8", 3/4", 7/8" tai 1").
 - Liukuta muslinpyörä arborille ja kiinnitä se tiukasti.
 - Tarkista, että pyörä on kunnolla kohdistettu eikä heilu ennen moottorin käynnistämistä.
 2. **Käyttö:**
 - Käynnistä kiillotuskone ja anna sen saavuttaa täysi nopeus ennen kuin tuodaan pyörä työpalaan.
 - Käytä kevyttä painetta kiillotettaessa; liiallinen voima voi vahingoittaa pyörää ja työpala.
 - Käytä spiraalimuotoisia ompeleetuja pyöriä aloituspuhdistukseen vanhan sinisen, lian ja ruosteen poistamiseksi.
 - Vaihda irtonaisiin muslinpyöriin jokaisen karkeuden vaihdon jälkeen hiontajälkien tasoittamiseksi ja hienompien karkeuksien valmistamiseksi.
 - Seuraa pyörän kulumista ja vaihda se tarvittaessa.

Hävitysohjeet

- Muslinpyörien asianmukainen hävittäminen on tärkeää ympäristövaikutusten minimoimiseksi:
 - Hävitä käytetyt muslinpyörät paikallisten tekstiilijätteitä koskevien sääntöjen mukaan.
 - Jos pyörät ovat voimakkaasti saastuneita kemikaaleilla tai vaarallisilla materiaaleilla, tarkista paikalliset ohjeet vaarallisten jätteiden hävittämiseksi.

Lisätietoja ja tuki

- Mahdollisten turvallisuuskysymysten tai lisätuen osalta, ota yhteyttä valmistajan tarjoamaan yhteystietoon. Varmista, että sinulla on tuotetiedot valmiina apua hakiessasi.

Noudattamalla näitä turvaohjeita voit varmistaa turvallisen ja tehokkaan kokemuksen käyttäessäsi MUSLIN WHEELS BROWNELLS 8" STITCHED MUSLIN WHEEL 1/2" ARBOR. Kiitos, että kiinnität huomiota turvallisuuteen!

Tietoa meistä

Brownells Finland

Brownells Finland - Laajin valikoima erilaisten aseiden osia

Kutojantie 3 (ei myymälää)

02630 Espoo

www.brownells.fi