

MUSLIN WHEELS - BROWNELLS MUSLIN POLISHING WHEEL, STITCHED, 8" X 1", 5/8" ARBOR

[Tuotteet aseseville](#) > [Metallin valmistelu ja värjäys](#) > [Kiillotustyökalut ja varusteet](#) > [Kiillotuspyörät](#)

Pääasiallinen Työkalu Kaikille Kiillotustöille

Spiraalimuotoiset ompeleetut - käytetään ensisijaisesti aseiden ensimmäisessä puhdistusvaiheessa No. 140 Polish-O-Ray! vanhan sinisen, lian ja ruosteen poistamiseksi ja metallin saattamiseksi kirkkaaseen viimeistelyyn. Jotkut käyttäjät käyttävät myös tätä vaihtoehtona pehmeille huopapyörille - koska ne ovat joustavampia, on oltava erityisen varovainen, ettei kulmia pyöristetä tai ruuvien ja tapin reikiä venytetä. Irtonaiset Muslin - käytetään jokaisen karkeuden vaihdon jälkeen hionnan jälkien tasoittamiseen ja pinnan valmistamiseen seuraavaa hienompaa karkeutta varten. Käytetään myös aseiden viimeistelyyn juuri ennen sinistämistä. Huomautus: - Käytä tarpeeksi osia, jotta jokainen pyörä on yhtä leveä kuin hiontamotorisi kestää - vähintään kolme osaa jokaiseen pyörään. Älä koskaan yritä käyttää samaa pyörää eri karkeusnumeroille. Kun pyörä on käytössä ja se on murrettu, merkitse se käytettävällä karkeusnumerolla ja pyörimissuunta, johon se on käännettävä. Tämä lisää pyörän käyttöikää, antaa parempia viimeistelyjä ja säästää työtunteja.



Ominaisuudet

- Nimi: BROWNELLS MUSLIN POLISHING WHEEL, STITCHED, 8" X 1", 5/8" ARBOR
- Valmistaja: BROWNELLS
- Tuotenro: 032838625
- Valm.nro: 101447AH
- Koko: 8
- Tyyli: Stitched
- Toimituksen paino: 0.136kg
- Toimituksen korkeus: 10mm
- Toimituksen leveys: 201mm
- Toimituksen pituus: 203mm
- UPC: 050806003033

Tuotekuvaus

Made in USA

Sisällysluettelo

- [Etusivu](#)
- [Turvallisuusohjeet MUSLIN WHEELS BROWNELLS 8" STITCHED MUSLIN WHEEL 5/8" ARBOR](#)
- [Tietoa meistä](#)

Turvallisuusohjeet MUSLIN WHEELS BROWNELLS 8" STITCHED MUSLIN WHEEL 5/8" ARBOR

Johdanto

Kiitos, että valitsit MUSLIN WHEELS BROWNELLS 8" STITCHED MUSLIN WHEEL. Tämä tuote on suunniteltu metallipintojen kiillottamiseen tehokkaasti. Lue tämä turvallisuusohje huolellisesti varmistaaksesi turvallisen ja oikean käytön. Tämä opas noudattaa EU:n yleistä tuoteturvallisuusasetusta (GPSR) ja tarjoaa sinulle olennaista turvallisuusinfoa.

Yleiset turvallisuusohjeet

- Varmista, että tuotetta käytetään vain sen tarkoitukseen, kuten tässä oppaassa on määritelty.
- Tarkista aina pyörä vaurioiden varalta ennen käyttöä. Älä käytä, jos se on vaurioitunut.
- Pidä tuote lasten ja haavoittuvien henkilöiden ulottumattomissa.
- Käytä henkilökohtaisia suojavarusteita (PPE), kuten suojalaseja ja käsineitä, käytettäessä kiillotuspöytää.
- Noudata kaikkia paikallisia sääntöjä, jotka koskevat kiillotustuotteiden käyttöä ja jätteiden hävittämistä.

Erityiset turvallisuusvarotoimet

- **Vaarojen tunnistaminen:**
 - Kierron osista johtuva loukkaantumisriski.
 - Riski hengittää käytön aikana syntyviä pölyhiukkasia.
 - Palovammojen riski kuumien pintojen kanssa kosketuksessa.
- **Vaarojen välttäminen:**
 - Älä käytä löysiä vaatteita tai koruja, jotka voivat tarttua pyörään.
 - Pidä turvallinen etäisyys pyörästä sen ollessa käytössä.
 - Varmista, että kiillotuskone on kunnolla kiinnitetty ja vakaa ennen käyttöä.
 - Käytä aina oikeaa karkeusnumeroa tehtävään ja merkitse pyörät asianmukaisesti.
 - Vältä saman pyörän käyttöä eri karkeusnumeroille, jotta ristiin saastumista ei tapahdu.

Asennus ja käyttöohjeet

1. Asennus:

- Varmista, että kiillotuskone on irrotettu sähköverkosta ennen asennusta.
- Valitse sopiva arborkoko koneesi mukaan (1/2", 5/8", 3/4", 7/8" tai 1").
- Kiinnitä muslinpyörä tukevasti koneen akseliin.
- Tarkista, että pyörä on kunnolla kohdistettu eikä heilu.

2. Käyttö:

- Käynnistä kiillotuskone alhaisella nopeudella vakauden varmistamiseksi.
- Lisää nopeutta asteittain tarpeen mukaan tehokasta kiillotusta varten.
- Käytä kohtuullista painetta pyörään kiillottaessasi, jotta metallipinta ei vaurioidu.
- Käytä irtonaisia muslinpyöriä hiontajälkien tasoittamiseen jokaisen karkeuden vaihdon jälkeen.
- Älä ylitä suositeltua nopeutta pyörälle ylikuumenemisen estämiseksi.

3. Käytön jälkeinen hoito:

- Käytön jälkeen irrota kone sähköverkosta ja anna pyörän pysähtyä kokonaan.
- Puhdista pyörä pehmeällä harjalla roskien poistamiseksi.
- Säilytä pyörä kuivassa paikassa, joka on suojassa suoralta auringonvalolta ja kosteudelta.

Hävitysohjeet

- Hävitä muslinpyörä paikallisten jätehuoltomääräysten mukaisesti.
- Älä polta tuotetta, sillä se voi vapauttaa haitallisia aineita.
- Jos tuote on vaurioitunut tai ei enää käytettävissä, harkitse kierrätysmahdollisuuksia, jos niitä on saatavilla.

Lisätuki

Mikäli sinulla on turvallisuuteen liittyviä kysymyksiä tai tarvitset lisätukea, viittaa tuotepakkauksen yhteystietoihin tai käy valmistajan verkkosivustolla.

Kiitos, että kiinnität huomiota näihin turvallisuusohjeisiin. Noudattamalla näitä ohjeita voit varmistaa turvallisen ja tehokkaan kiillotuskokemuksen MUSLIN WHEELS BROWNELLS 8" STITCHED MUSLIN WHEEL tuotteella.

Tietoa meistä

Brownells Finland

Brownells Finland - Laajin valikoima erilaisten aseiden osia

Kutojantie 3 (ei myymälää)

02630 Espoo

www.brownells.fi