

MUSLIN WHEELS - BROWNELLS MUSLIN POLISHING WHEEL, STITCHED, 10" X 1", 1" ARBOR

[Tuotteet aseseipille](#) > [Metallin valmistelu ja värjäys](#) > [Kiillotustyökalut ja varusteet](#) > [Kiillotuspyörät](#)

Käytännön Työkalu Kaikille Kiillotustöille

Spiraalimuotoiset ompeleetut - käytetään ensisijaisesti aseiden ensimmäisessä puhdistusvaiheessa No. 140 Polish-O-Ray! vanhan sinisen, lian ja ruosteen poistamiseksi ja metallin saattamiseksi kirkkaaseen viimeistelyyn. Jotkut käyttäjät käyttävät myös tätä vaihtoehtona pehmeille huopapyörille - koska ne ovat joustavampia, on oltava erityisen varovainen, ettei kulmia pyöristetä tai ruuvien ja tapin reikiä venytetä. Irtonaiset Muslin - käytetään jokaisen karkeuden vaihdon jälkeen hionnan jälkien tasoittamiseen ja pinnan valmistamiseen seuraavaa hienompaa karkeutta varten. Käytetään myös aseiden viimeistelyyn juuri ennen sinistämistä. Huomautus: - Käytä tarpeeksi osia, jotta jokainen pyörä on yhtä leveä kuin hiontamotorisi kestää - vähintään kolme osaa jokaiseen pyörään. Älä koskaan yritä käyttää samaa pyörää eri karkeusnumeroille. Kun pyörä on käytössä ja se on murrettu, merkitse se käytettävällä karkeusnumerolla ja pyörimissuunta, johon se on käännettävä. Tämä lisää pyörän käyttöikää, antaa parempia viimeistelyjä ja säästää työtunteja.



Ominaisuudet

- Nimi: [BROWNELLS MUSLIN POLISHING WHEEL, STITCHED, 10" X 1", 1" ARBOR](#)
- Valmistaja: [BROWNELLS](#)
- Tuotenro: 032938001
- Valm.nro: 101224AK
- Koko: 10
- Tyyli: Stitched
- Toimituksen paino: 0.181kg
- Toimituksen korkeus: 10mm
- Toimituksen leveys: 249mm
- Toimituksen pituus: 249mm
- UPC: 050806003095

Tuotekuvaus

Made in USA

Sisällysluettelo

- [Etusivu](#)
- [MUSLIN WHEELS BROWNELLS 10" STITCHED MUSLIN WHEEL 1" ARBOR Turvallisuusohjeet](#)
- [Tietoa meistä](#)

MUSLIN WHEELS BROWNELLS 10" STITCHED

MUSLIN WHEEL 1" ARBOR Turvallisuusohjeet

Johdanto

Kiitos, että valitsit Muslin Wheels Brownells 10" Stitched Muslin Wheelin. Tämä opas tarjoaa olennaiset turvallisuusohjeet tuotteen turvallisen käytön ja ylläpidon varmistamiseksi. Lue tämä asiakirja huolellisesti ennen Muslin Wheelin käyttöä mahdollisten vaarojen välttämiseksi.

Yleiset turvallisuusohjeet

- Varmista, että tuotetta käytetään valmistajan ohjeiden mukaisesti.
- Tarkista aina Muslin Wheel vaurioiden varalta ennen käyttöä. Älä käytä, jos pyörä näyttää kuluneelta tai vaurioituneelta.
- Pidä työskentelyalue siistinä ja hyvin valaistuna onnettomuuksien välttämiseksi.
- Varmista, että kaikki suojaruuvit, mukaan lukien hanskat ja suojalasit, on käytössä Muslin Wheelin käytön aikana.
- Pidä Muslin Wheel lasten ja haavoittuvien henkilöiden ulottumattomissa.
- Ilmoita kaikista vaarallisista olosuhteista tai onnettomuuksista asianomaisille viranomaisille.

Erityiset turvallisuusvarotoimet käytössä

- **Vaarojen tunnistaminen:**
 - Muslin Wheel on suunniteltu metallipintojen kiillottamiseen. Väärä käyttö voi aiheuttaa vammoja tai vaurioita.
 - Ole varovainen irtonaisista langoista tai purkautumisesta pyörässä, jotka voivat aiheuttaa riskin käytön aikana.
- **Vaarojen välttäminen:**
 - Älä ylitä suositeltua kiillotusmoottorin nopeutta.
 - Vältä saman pyörän käyttöä eri karkeusnumeroille, jotta saastumista vältetään ja tehokkuus säilyy.
 - Varmista, että pyörä on tiukasti kiinnitetty arborissa ennen moottorin käynnistämistä.
 - Älä käytä liiallista painetta kiillottaessasi, jotta et vahingoita työsuoritetta tai pyörää.
 - Käytä pyörää aina oikeaan suuntaan, kuten on merkitty.

Asennus ja käyttöohjeet

1. Asennus:

- Valitse sopiva arborkoko kiillotusmoottorillesi: 1/2" (12.7mm), 5/8" (15.9mm), 3/4" (19mm), 7/8" (22.2mm) tai 1" (25.4mm).
- Kiinnitä Muslin Wheel tiukasti arborissa varmistaen, että se on kiristetty estämään liukumista käytön aikana.
- Tarkista, että pyörä on oikein kohdistettu moottorin kanssa ennen käyttöä.

2. Käyttö:

- Aloita puhtaalla ja kuivalla työsuoritteella.
- Spiral Stitched pyörän kanssa käytä No. 140 PolishORay ensimmäisessä puhdistuksessa. Tämä auttaa poistamaan vanhan sinisen, lian ja ruosteen.
- Irtonaisen Muslin pyörän kanssa käytä sitä karkeuden vaihdon jälkeen hionnan jälkien tasoittamiseen.
- Käytä tarpeeksi osia, jotta jokainen pyörä on yhtä leveä kuin kiillotusmoottorisi kestää, vähintään kolme osaa jokaiseen pyörään.
- Kun pyörä on käytössä ja se on murrettu, merkitse se käytettävällä karkeusnumerolla ja pyörimissuunnalla tulevaa käyttöä varten.

Hävittämisohteet

- Hävitä käytetyt Muslin Wheels paikallisten sääntöjen mukaisesti.
- Älä hävitä tuotetta tavallisessa kotitalousjätteessä, jos se on vaarallista.
- Harkitse kierrätysmahdollisuuksia aineille, jos se on mahdollista.

Lisätietoja

Mikäli sinulla on kysymyksiä Muslin Wheelsin turvallisuudesta ja käytöstä, ota yhteyttä paikalliseen jakelijaan tai tarkista tuotepakkaus lisäresurssien osalta.

Noudattamalla näitä turvallisuusohjeita voit varmistaa turvallisen ja tehokkaan kokemuksen käyttäessäsi Muslin Wheels Brownells 10" Stitched Muslin Wheelia. Kiitos huomiostasi turvallisuuteen!

Tietoa meistä

Brownells Finland

Brownells Finland - Laajin valikoima erilaisten aseiden osia

Kutojantie 3 (ei myymälää)

02630 Espoo

www.brownells.fi