

MUSLIN WHEELS - BROWNELLS MUSLIN POLISHING WHEEL, STITCHED, 10" X 1", 3/4" ARBOR

[Tuotteet aseseville](#) > [Metallin valmistelu ja värjäys](#) > [Kiillotustyökalut ja varusteet](#) > [Kiillotuspyörät](#)

Jokaisen Kiillotushuoneen Peruspilari Useimpiin Kiillotusprojekteihin

Spiraalimuotoiset ompeleetut - käytetään ensisijaisesti aseiden ensimmäisessä puhdistusvaiheessa No. 140 Polish-O-Ray®! vanhan sinisen, lian ja ruosteen poistamiseksi ja metallin saattamiseksi kirkkaaseen viimeistelyyn. Jotkut käyttäjät käyttävät myös tätä vaihtoehtona pehmeille huopapyörille - koska ne ovat joustavampia, on oltava erityisen varovainen, ettei kulmia pyöristetä tai ruuvien ja tapin reikiä venytetä. Irtonaiset Muslin - käytetään jokaisen karkeuden vaihdon jälkeen hionnan jälkien tasoittamiseen ja pinnan valmistamiseen seuraavaa hienompaa karkeutta varten. Käytetään myös aseiden viimeistelyyn juuri ennen sinistämistä. Huomautus: - Käytä tarpeeksi osia, jotta jokainen pyörä on yhtä leveä kuin hiontamotorisi kestää - vähintään kolme osaa jokaiseen pyörään. Älä koskaan yritä käyttää samaa pyörää eri karkeusnumeroille. Kun pyörä on käytössä ja se on murrettu, merkitse se käytettävällä karkeusnumerolla ja pyörimissuunta, johon se on käännettävä. Tämä lisää pyörän käyttöikää, antaa parempia viimeistelyjä ja säästää työtunteja.



Ominaisuudet

- Nimi: [BROWNELLS MUSLIN POLISHING WHEEL, STITCHED, 10" X 1", 3/4" ARBOR](#)
- Valmistaja: [BROWNELLS](#)
- Tuotenro: 032938750
- Valm.nro: 101224AI
- Koko: 10
- Tyyli: Stitched
- Toimituksen paino: 0.204kg
- Toimituksen korkeus: 8mm
- Toimituksen leveys: 254mm
- Toimituksen pituus: 249mm
- UPC: 050806003101

Tuotekuvaus

Made in USA

Sisällysluettelo

- [Etusivu](#)
- [Turvaohjeet MUSLIN WHEELS BROWNELLS 10" STITCHED MUSLIN WHEEL 3/4" ARBOR](#)
- [Tietoa meistä](#)

Turvaohjeet MUSLIN WHEELS BROWNELLS 10" STITCHED MUSLIN WHEEL 3/4" ARBOR

Johdanto

Kiitos, että valitsit MUSLIN WHEELS BROWNELLS 10" STITCHED MUSLIN WHEEL 3/4" ARBOR. Tämä opas tarjoaa olennaiset turvallisuusohjeet tuotteen turvalliseen ja tehokkaaseen käyttöön. Lue tämä asiakirja huolellisesti ennen pyörien käyttöä, jotta voit maksimoida turvallisuuden ja suorituskyvyn.

Yleiset turvallisuusohjeet

- Käytä tuotetta aina valmistajan ohjeiden mukaisesti.
- Tarkista pyörät ennen käyttöä vaurioiden varalta. Älä käytä vaurioituneita pyöriä.
- Varmista, että kiillotusmoottori on yhteensopiva pyörän koon ja tyyppin kanssa.
- Pidä työalue siistinä ja vapaana esteistä onnettomuuksien estämiseksi.
- Käytä asianmukaista henkilökohtaista suojausta (PPE), kuten suojalaseja, käsineitä ja maskeja.
- Säilytä pyörät kuivassa, viileässä paikassa poissa suorasta auringonvalosta ja kosteudesta.
- Noudata kaikkia paikallisia sääntöjä käytettyjen materiaalien ja tuotteiden hävittämisestä.

Erityiset turvallisuustoimenpiteet käytössä

- **Vaarojen välttäminen:**
 - Älä ylitä suositeltua nopeutta kiillotusmoottorissa pyörän rikkoutumisen estämiseksi.
 - Ole varovainen lentävien roskien suhteen käytön aikana; varmista, että sivustakatsojat ovat turvallisella etäisyydellä.
 - Älä pakota pyörää materiaalia vasten; anna pyörän tehdä työ.
 - Älä koskaan käytä samaa pyörää eri karkeusnumeroille saastumisen estämiseksi ja optimaalisten tulosten saavuttamiseksi.
 - Merkitse pyörä karkeusnumerolla ja pyörimissuunnalla sen jälkeen, kun se on käytetty.
- **Käsittely ja huolto:**
 - Käsittele pyöriä varovasti, jotta reunat eivät taivu tai vaurioidu.
 - Tarkista pyörä säännöllisesti kulumisen varalta ja vaihda se tarvittaessa suorituskyvyn ylläpitämiseksi.
 - Jos käytät irtonaisia muslinpyöriä, varmista, että niitä käytetään jokaisen karkeuden vaihdon jälkeen hiontajälkien välttämiseksi.
- **Erityiset huomiot:**
 - Tämä tuote ei ole tarkoitettu lasten käyttöön. Pidä poissa lasten ulottuvilta.
 - Varmista, että käyttäjät ovat saaneet riittävän koulutuksen kiillotuspyörien käytöstä.

Asennus ja käyttöohjeet

1. Valmistelu:

- Kerää kaikki tarvittavat työkalut ja materiaalit ennen aloittamista.
- Varmista, että kiillotusmoottori on sammutettu ja irrotettu ennen asennusta.

2. Asennus:

- Valitse sopiva arborkoko (1/2", 5/8", 3/4", 7/8" tai 1") kiillotusmoottorillesi.
- Kiinnitä muslinpyörä tiukasti moottorin arboriin varmistaen, että se on tiukasti paikallaan.
- Tarkista, että pyörä on oikein kohdistettu eikä siinä ole keinuntaa.

3. Käyttö:

- Kytke kiillotusmoottori päälle ja aloita alhaisella nopeudella pyörän testaamiseksi.
- Lisää nopeutta vähitellen suositellulle tasolle tiettyä sovellustasi varten.
- Aloita kiillotus painamalla pyörää kevyesti pinnan päälle käyttäen tasaista painetta.
- Käytön jälkeen sammuttaa moottori ja anna pyörän pysähtyä kokonaan ennen sen poistamista.

Hävittämisohteet

- Hävitä käytetyt pyörät ja niihin liittyvät materiaalit paikallisten sääntöjen mukaisesti.
- Älä hävitä pyöriä tavallisessa kotitalousjätteessä, jos ne sisältävät vaarallisia materiaaleja.
- Tarkista paikallisilta jätehuoltoviranomaisilta oikeat hävittämismenetelmät.

Lisätiedot ja tuki

Mikäli sinulla on kysymyksiä tai huolenaiheita liittyen MUSLIN WHEELS BROWNELLS 10" STITCHED MUSLIN WHEEL 3/4" ARBOR tuotteeseen, viittaa valmistajan yhteystietoihin, jotka on ilmoitettu tuotepakkauksessa tai käsikirjassa. Varmista aina, että käytät ajantasaisimpia turvallisuusohjeita ja tuoteinformaatiota.

Yhteenveto

Näiden turvallisuusohjeiden noudattaminen auttaa varmistamaan turvallisen ja tehokkaan kokemuksen MUSLIN WHEELS BROWNELLS 10" STITCHED MUSLIN WHEEL 3/4" ARBOR tuotteen käytössä. Turvallisuutesi on meille tärkeää, ja arvostamme sitoutumistasi käyttää tätä tuotetta vastuullisesti.

Tietoa meistä

Brownells Finland

Brownells Finland - Laajin valikoima erilaisten aseiden osia

Kutojantie 3 (ei myymälää)

02630 Espoo

www.brownells.fi