

MUSLIN WHEELS - BROWNELLS MUSLIN POLISHING WHEEL, STITCHED, 10" X 1", 7/8" ARBOR

[Tuotteet aseseville](#) > [Metallin valmistelu ja värjäys](#) > [Kiillotustyökalut ja varusteet](#) > [Kiillotuspyörät](#)

Jokaisen kiillotushuoneen peruspilari useimpiin kiillotustöihin

Spiraalimuotoiset ompeleetut - käytetään ensisijaisesti aseiden ensimmäisessä puhdistusvaiheessa No. 140 Polish-O-Ray! vanhan sinisen, lian ja ruosteen poistamiseksi ja metallin saattamiseksi kirkkaaseen viimeistelyyn. Jotkut käyttäjät käyttävät myös tätä vaihtoehtona pehmeille huopapyörille - koska ne ovat joustavampia, on oltava erityisen varovainen, ettei kulmia pyöristetä tai ruuvien ja tapin reikiä venytetä. Irtonaiset Muslin - käytetään jokaisen karkeuden vaihdon jälkeen hionnan jälkien tasoittamiseen ja pinnan valmistamiseen seuraavaa hienompaa karkeutta varten. Käytetään myös aseiden viimeistelyyn juuri ennen sinistämistä. Huomautus: - Käytä tarpeeksi osia, jotta jokainen pyörä on yhtä leveä kuin hiontamotorisi kestää - vähintään kolme osaa jokaiseen pyörään. Älä koskaan yritä käyttää samaa pyörää eri karkeusnumeroille. Kun pyörä on käytössä ja se on murrettu, merkitse se käytettävällä karkeusnumerolla ja pyörimissuunta, johon se on käännettävä. Tämä lisää pyörän käyttöikää, antaa parempia viimeistelyjä ja säästää työtunteja.



Ominaisuudet

- Nimi: [BROWNELLS MUSLIN POLISHING WHEEL, STITCHED, 10" X 1", 7/8" ARBOR](#)
- Valmistaja: [BROWNELLS](#)
- Tuotenro: 032938875
- Valm.nro: 026
- Koko: 10
- Tyyli: Stitched
- Toimituksen paino: 0.159kg
- Toimituksen korkeus: 10mm
- Toimituksen leveys: 254mm
- Toimituksen pituus: 246mm
- UPC: 050806003118

Tuotekuvaus

Made in USA

Sisällysluettelo

- [Etusivu](#)
- [Turvaohjeet MUSLIN WHEELS BROWNELLS 10" STITCHED MUSLIN WHEEL 7/8" ARBOR tuotteelle](#)
- [Tietoa meistä](#)

Turvaohjeet MUSLIN WHEELS BROWNELLS 10" STITCHED MUSLIN WHEEL 7/8" ARBOR tuotteelle

Johdanto

Kiitos, että valitsit MUSLIN WHEELS BROWNELLS 10" STITCHED MUSLIN WHEEL 7/8" ARBOR tuotteen. Tämä opas tarjoaa olennaiset turvaohjeet tuotteen turvalliseen ja tehokkaaseen käyttöön. Lue tämä asiakirja huolellisesti ennen tuotteen käyttöä ymmärtääksesi kaikki turvallisuusvarotoimet ja oikeat käyttöohjeet.

Yleiset turvaohjeet

- Käytä aina henkilökohtaisia suojarusteita (PPE), kuten suojalaseja, käsineitä ja pölymaskeja, kun käytät kiillotuspyörää.
- Varmista, että kiillotusmoottori on tukevasti kiinnitetty ja hyvässä toimintakunnossa ennen muslinpyörän kiinnittämistä.
- Tarkista muslinpyörän näkyvä vaurio ennen käyttöä. Älä käytä, jos se on vaurioitunut.
- Pidä työskentelyalue puhtaana ja hyvin valaistuna onnettomuuksien välttämiseksi.
- Varmista, että lapset ja lemmikit pidetään poissa työskentelyalueelta käytön aikana.
- Noudata aina valmistajan ohjeita kiillotusmoottorin ja muslinpyörän käytössä.

Erityiset turvatoimet käytössä

- Käytä muslinpyörää vain sen tarkoitetussa tarkoituksessa metallipintojen kiillotamiseen ja viimeistelyyn.
- Älä ylitä muslinpyörän enimmäissuositusnopeutta, joka on ilmoitettu teknisissä tiedoissa.
- Vältä saman pyörän käyttöä eri karkeusnumeroille saastumisen estämiseksi ja optimaalisen suorituskyvyn varmistamiseksi.
- Kun vaihdat muslinpyörää, varmista, että moottori on sammutettu ja irrotettu sähköverkosta.
- Älä koskaan yritä muokata muslinpyörää tai sen osia.
- Ole varovainen, jotta et pyöristä reunoja tai venytä ruuvien ja tapin reikiä käytön aikana.
- Hävitä kaikki kuluneet tai vaurioituneet muslinpyörät asianmukaisesti onnettomuuksien estämiseksi.

Asennus ja käyttöohjeet

1. Valmistelu:

- Kerää kaikki tarvittavat työkalut ja suojarusteet ennen aloittamista.
- Varmista, että kiillotusmoottori on sammutettu ja irrotettu sähköverkosta.

2. Muslinpyörän kiinnittäminen:

- Valitse kiillotusmoottorisi kanssa yhteensopiva arborkoko (1/2", 5/8", 3/4", 7/8" tai 1").
- Liukuta muslinpyörä varovasti arborille.
- Kiinnitä muslinpyörä käyttäen moottorin ohjeiden mukaisia lukitusmekanismeja.

3. Muslinpyörän käyttö:

- Käynnistä kiillotusmoottori ja anna sen saavuttaa haluttu nopeus.
- Levitä muslinpyörää varovasti metallipintaan tasaisella paineella.
- Liikuta pyörää johdonmukaisessa suunnassa epätasaisten viimeistelyjen välttämiseksi.
- Tarkkaile muslinpyörän kuntoa käytön aikana ja vaihda se, jos se näyttää liialliselta kulumiselta tai vaurioilta.

4. Käytön jälkeinen huolto:

- Käynnistä käytön jälkeen kiillotusmoottori ja irrota se sähköverkosta.
- Siivoa työskentelyalue ja poista kaikki roskat.
- Säilytä muslinpyörä viileässä, kuivassa paikassa poissa suorasta auringonvalosta.

Hävitysohjeet

- Hävitä käytetyt muslinpyörät paikallisten säädösten mukaisesti.
- Älä hävitä muslinpyöriä tavallisessa kotitalousjätteessä, jos ne sisältävät vaarallisia aineita.
- Tarkista paikallisilta jätehuoltoviranomaisilta oikeat hävitysmenetelmät.

Lisätietoa

Mikäli sinulla on kysymyksiä turvallisuudesta, käytöstä tai tuotteen ongelmista, viittaa tuotepakkauksessa tai valmistajan verkkosivustolla olevaan yhteystietoon.

Noudattamalla näitä ohjeita voit varmistaa turvallisen ja tehokkaan käyttökokemuksen MUSLIN WHEELS BROWNELLS 10" STITCHED MUSLIN WHEEL 7/8" ARBOR tuotteella. Kiitos huomiostasi turvallisuuteen!

Tietoa meistä

Brownells Finland

Brownells Finland - Laajin valikoima erilaisten aseiden osia

Kutojantie 3 (ei myymälää)

02630 Espoo

www.brownells.fi