

REMINGTON 700 ACTION WRENCH - SURGEON RIFLES SURGEON ACTION WRENCH

[Tuotteet asesepille](#) > [Kiväärin työkalut](#) > [Vääntimet](#)

Estää vaurioitumisen putken asentamisen yhteydessä Surgeon tai Remington 700 -toimintaan

Helppokäyttöinen vaihtoehto vanhanaikaisille T-kahva toiminnalle, joka on erityisesti suunniteltu estämään vastaanottimen vaurioituminen putkien asentamisen ja poistamisen yhteydessä. Mahdollistaa Remington 700 tai Surgeon Rifles -toiminnan vääntämisen niin lähelle putken kierteitä kuin mahdollista, jotta vältetään ei-toivottu kiertyminen tai taipuminen, mikä voi johtaa vääristyneisiin pultiratoihin ja muihin kalliisiin vaurioihin. Asetetaan poistoporttiin; kaksi "korvaa" sopii eturenkaan radoille. Aseta ½" vääntöhylsy tai momenttiavain ja kiristä/irrota toiminta putkesta. Toimii kaikilla pituuksilla.



Ominaisuudet

- Nimi: [SURGEON RIFLES SURGEON ACTION WRENCH](#)
- Valmistaja: [SURGEON RIFLES](#)
- Tuotenro: 100003675
- Valm.nro: N/A
- Asetyyppi: Remington
- Malli: 700
- Toimituksen paino: 0.159kg

Tuotekuvaus

Made in USA

Sisällysluettelo

- [Etusivu](#)
- [REMINGTON 700 ACTION WRENCH SURGEON RIFLES Käyttöohjeet ja Turvaohjeet](#)
- [Tietoa meistä](#)

REMINGTON 700 ACTION WRENCH SURGEON RIFLES Käyttöohjeet ja Turvaohjeet

Johdanto

Tervetuloa REMINGTON 700 ACTION WRENCH SURGEON RIFLES tuotteen käyttöohjeisiin. Tämä tuote on suunniteltu helpottamaan putkien asentamista ja poistamista ilman, että vastaanottimen vaurioituminen on mahdollista. Lue tämä opas huolellisesti ennen tuotteen käyttöä varmistaaksesi turvallisen ja tehokkaan käytön.

Yleiset Turvaohjeet

- Varmista, että tuote on tarkoitettu vain Remington 700 ja Surgeon Rifles toimintoihin.
- Käytä tuotetta vain ohjeiden mukaisesti.
- Tarkista tuote säännöllisesti vaurioiden tai kulumisen varalta ennen käyttöä.
- Vältä tuotteen käyttöä, jos se on vaurioitunut tai puutteellinen.
- Pidä tuote lasten ulottumattomissa.
- Ilmoita mahdollisista vaarallisista tuotteista ja onnettomuuksista viranomaisille.
- Tarkista EU:n Safety Gate alustalta mahdolliset tuotevetoomukset.

Erityiset Turvatoimet Käytössä

- Käytä aina henkilökohtaisia suojavarusteita, kuten suojalaseja ja käsineitä.
- Älä ylitä 100 jalkaa puntaa vääntöä putkien asentamisen tai poistamisen aikana.
- Varmista, että tuote on kunnolla kiinnitetty ennen käyttöä.
- Älä käytä tuotetta, jos et ole varma sen toiminnasta tai turvallisuudesta.
- Vältä liiallista voimaa, joka voi johtaa vaurioihin tai onnettomuuksiin.

Asennus ja Käyttöohjeet

1. Aseta tuote poistoporttiin niin, että "korvat" sopivat eturenkaan radoille.
2. Kiinnitä ½" vääntöhylysy tai momenttiavain.
3. Kiristä tai irrota toiminta putkesta varovaisesti.
4. Varmista, että kaikki osat ovat kunnolla kiinnitettyjä ennen käyttöä.
5. Käytä tuotetta kaikilla pituuksilla, mutta noudata vääntörajoja.

Hävittämisohteet

- Hävitä tuote paikallisten määräysten mukaisesti.
- Älä hävitä tuotetta kotitalousjätteen mukana.
- Ota yhteyttä paikallisiin jätehuoltoviranomaisiin, jos tarvitset lisätietoja.

Lisätiedot ja Tuki

Tuotteeseen liittyvissä turvallisuuskysymyksissä ja lisätiedoissa, ole hyvä ja ota yhteyttä tuotteen valmistajaan tai jälleenmyyjään. Varmista, että sinulla on tarvittavat tiedot, kuten tuotteen malli ja valmistusnumero, ennen yhteydenottoa.

Kiitos, että valitsit REMINGTON 700 ACTION WRENCH SURGEON RIFLES tuotteen. Noudata näitä ohjeita turvallisen ja tehokkaan käytön varmistamiseksi.

Tietoa meistä

Brownells Finland

Brownells Finland - Laajin valikoima erilaisten aseiden osia

Kutojantie 3 (ei myymälää)

02630 Espoo

www.brownells.fi