

AR-15 ENHANCED MAGAZINE RELEASE AMBIDEXTROUS - FORWARD CONTROLS DESIGN AR-15 ENHANCED MAGAZINE RELEASE SERRATED AMBIDEXTROUS

[Kiväärin osat](#) > [Lukkorungon osat](#) > [Lippaan osat](#) > [Lippaanvapauttimet](#)

EMR-A on hampailla varustettu tai pisteillä varustettu kaksikäyttöinen patruunavapautin .223 ja .308 AR-vastaanottimille. EMR-A on ergonominen kaksikäyttöinen patruunavapautin. Sen vivun sijoittelu heijastaa vapautuspainiketta oikealla puolella. Se on matalaprofiilinen, ja osuus, joka sijaitsee lukitusmekanismin alaosan alla, on matalaprofiilinen ja myös sileä. Vivun hampailla tai pisteillä varustettu pituus on jaettu matalaan V-muotoiseen hampaisiin (80%), joka mukautuu käyttäjän sormen kaarevuuteen tarjoten lisäpitoa. Jokaisen EMR-A:n mukana tulee 10,9 lb:n luokiteltu patruunavapautin jousi. EMR-A:n vapautin on valmistettu CNC-koneistetusta 4140 teräksestä ja mustasta nitride-pinnoitteesta, sen vipu on 7075 alumiinia ja Type 3 kovapinnoitettu anodisoitu. Rullapinnalla on leikkausvoima 800 lbs. Laajennettu versio on .09" Lever AR15/M16 kaksikäyttöinen patruunavapautin Intuitiivinen muotoiltu vipu Sisältää 10,9 lb ylimääräisen jousivoiman patruunavapautin jousen Hampailla tai pisteillä varustettu pinta Huomautuksia: EMR-A:n vipu pyörii vastaanottimessa. EMR-A on poistettava ennen liipaisimen asentamista / poistamista. EMR-A asennetaan ja poistetaan samalla tavalla kuin tehdaspatruunavapautin. Käytä silmäsuojaa asentaessasi EMR:ää, EMR-C:tä ja EMR-A:ta 10,9 lb patruunavapautin jousen kanssa, sillä 10,9 lb jousessa on huomattavaa jousijännitystä. Yhteensopimattomuudet: Geissele Maritime Bolt Catch. Materiaalia joko EMR-A:n vivun yläreunasta tai Maritime Bolt Catchin alaosan reunan alareunasta on ehkä poistettava, jotta molemmat toimivat yhdessä. Nämä kaksi ohjauspintaa ovat lähekkäin, mikä tekee tästä yhdistelmästä vähemmän kuin ihanteellisen. CMC:n anti-walk-pinnit KNS Gen 2 anti-rotation liipaisimen/vasteen pinnat. KNS Gen2 Mod2 ja Gen JJ sekä Gen ST (Spikes Tactical) ovat yhteensopivia EMR-A:n kanssa tavanomaisella vivulla, mutta eivät laajennetulla vivulla. Gen2 Mod2:n pinnien yhdistävä palkki saattaa vaatia pientä sovitusta paksummissa vastaanottimissa, jotta EMR-A:n vivulle syntyy riittävä vällys painettaessa. Akkuavustimen vivut. Vastaanottimet, joissa on vasemmalla puolella seinä lukitusmekanismin ja patruunavapautin ympärillä, kuten jotkut CMT, Magpul ja AR15.com billette vastaanottimet. EMR-A vaatii vastaanottimen vasemman puolen noudattavan enemmän tai vähemmän TDP-spesifikaatioita. HK 7.62mm AR-tyyliset kiväärit, MR762-sarja. Hodge Defense Mod 2 alavastaanottimet. Ei välttämättä ole yhteensopiva Seekins SP223 ja AR10 B vastaanottimien kanssa. Koska 308 AR:lle ei ole standardeja, EMR-A ei välttämättä toimi 80% 308 AR:ien kanssa.



Ominaisuudet

- Nimi: FORWARD CONTROLS DESIGN AR-15 ENHANCED MAGAZINE RELEASE SERRATED AMBIDEXTROUS
- Valmistaja: FORWARD CONTROLS DESIGN
- Tuotenro: 100044393
- Valm.nro: EMR-A
- Asetyyppi: AR-15
- Toimituksen paino: 0.027kg
- Toimituksen korkeus: 25mm
- Toimituksen leveys: 83mm
- Toimituksen pituus: 140mm
- UPC: 682318760465

Tuotekuvaus

Made in USA

USA:n vientiluvan tyyppi: 0A501.x

Sisällysluettelo

- [Etusivu](#)
- [AR15 Enhanced Magazine Release Ambidextrous Turvallisuusohjeet](#)
- [Tietoa meistä](#)

AR15 Enhanced Magazine Release Ambidextrous Turvallisuusohjeet

Johdanto

Tervetuloa AR15 Enhanced Magazine Release Ambidextrous tuotteen turvallisuusohjeisiin. Tämä opas on suunniteltu auttamaan sinua käyttämään tuotetta turvallisesti ja tehokkaasti. Lue ohjeet huolellisesti ennen tuotteen käyttöä tai asennusta.

Yleiset turvallisuusohjeet

- Varmista, että tuote on yhteensopiva aseesi kanssa ennen käyttöä.
- Käytä aina silmäsuojaa asentaessasi tai käyttäessäsi tuotetta.
- Säilytä tuote lasten ulottumattomissa.
- Ilmoita viranomaisille kaikista vaarallisista tuotteista tai onnettomuuksista.
- Tarkista EU:n Safety Gate alustalta mahdolliset takaisinvetopäivitykset.

Erityiset turvallisuusohjeet käytölle

- Varmista, että tuote on asennettu oikein ennen käyttöä.
- Älä käytä tuotetta, jos se on vaurioitunut tai puutteellinen.
- Ole varovainen, kun käsittelet patruunavapautinta, sillä siinä on jousivoimaa.
- Vältä tuotteen käyttöä, jos se ei ole yhteensopiva aseesi kanssa.

Asennus ja käyttöohjeet

1. Asennus:

- Poista AR15:n alkuperäinen patruunavapautin.
- Asenna EMRA patruunavapautin samalla tavalla kuin alkuperäinen.
- Varmista, että kaikki osat ovat tiukasti paikoillaan ennen käyttöä.

2. Käyttö:

- Käytä tuotetta vain suunnitellussa tarkoituksessa.
- Varmista, että ase on tyhjennetty ennen patruunavapautuksen käyttöä.
- Testaa patruunavapautin varmistaaksesi, että se toimii oikein.

Hävittämishohjeet

- Hävitä tuote vastuullisesti, noudattaen paikallisia sääntöjä ja määräyksiä.
- Älä heitä tuotetta tavalliseen jätteeseen, jos se sisältää vaarallisia materiaaleja.

Lisätietoja tukea varten

Jos tarvitset lisätietoja tai apua, ota yhteyttä tuotteen valmistajaan tai jälleenmyyjään. He tarjoavat tukea ja vastauksia kaikkiin kysymyksiisi.

Pidä tämä opas tallessa ja viittaa siihen tarvittaessa. Turvallisuutesi on tärkeintä, ja oikealla käytöllä ja huolellisella asennuksella voit nauttia AR15 Enhanced Magazine Release Ambidextrous tuotteen eduista turvallisesti.

Tietoa meistä

Brownells Finland

Brownells Finland - Laajin valikoima erilaisten aseiden osia

Kutojantie 3 (ei myymälää)

02630 Espoo

www.brownells.fi