

AR-15 ENHANCED MAGAZINE RELEASE AMBIDEXTROUS - FORWARD CONTROLS DESIGN AR-15 ENHANCED EXTENDED MAG RELEASE SERRATED AMBIDEXTROUS

[Kiväärin osat](#) > [Lukkorungon osat](#) > [Lippaan osat](#) > [Lippaanvapauttimet](#)

EMR-A on hampailla varustettu tai pisteillä varustettu kaksikäyttöinen patruunavapautin .223 ja .308 AR-vastaanottimille. EMR-A on ergonominen kaksikäyttöinen patruunavapautin. Sen vivun sijoittelu heijastaa vapautuspainiketta oikealla puolella. Se on matalaprofiilinen, ja osuus, joka sijaitsee lukitusmekanismin alaosan alla, on matalaprofiilinen ja myös sileä. Vivun hampailla tai pisteillä varustettu pituus on jaettu matalaan V-muotoiseen hampaisiin (80%), joka mukautuu käyttäjän sormen kaarevuuteen tarjoten lisäpitoa. Jokaisen EMR-A:n mukana tulee 10,9 lb:n luokiteltu patruunavapautin jousi. EMR-A:n vapautin on valmistettu CNC-koneistetusta 4140 teräksestä ja mustasta nitride-pinnoitteesta, sen vipu on 7075 alumiinia ja Type 3 kovapinnoitettu anodisoitu. Rullapinnalla on leikkausvoima 800 lbs. Laajennettu versio on .09" Lever AR15/M16 kaksikäyttöinen patruunavapautin Intuitiivinen muotoiltu vipu Sisältää 10,9 lb ylimääräisen jousivoiman patruunavapautin jousen Hampailla tai pisteillä varustettu pinta Huomautuksia: EMR-A:n vipu pyörii vastaanottimessa. EMR-A on poistettava ennen liipaisimen asentamista / poistamista. EMR-A asennetaan ja poistetaan samalla tavalla kuin tehdaspatruunavapautin. Käytä silmäsuojaa asentaessasi EMR:ää, EMR-C:tä ja EMR-A:ta 10,9 lb patruunavapautin jousen kanssa, sillä 10,9 lb jousessa on huomattavaa jousijännitystä. Yhteensopimattomuudet: Geissele Maritime Bolt Catch. Materiaalia joko EMR-A:n vivun yläreunasta tai Maritime Bolt Catchin alaosan reunan alareunasta on ehkä poistettava, jotta molemmat toimivat yhdessä. Nämä kaksi ohjauspintaa ovat lähekkäin, mikä tekee tästä yhdistelmästä vähemmän kuin ihanteellisen. CMC:n anti-walk-pinnit KNS Gen 2 anti-rotation liipaisimen/vasteen pinnat. KNS Gen2 Mod2 ja Gen JJ sekä Gen ST (Spikes Tactical) ovat yhteensopivia EMR-A:n kanssa tavanomaisella vivulla, mutta eivät laajennetulla vivulla. Gen2 Mod2:n pinnien yhdistävä palkki saattaa vaatia pientä sovitusta paksummissa vastaanottimissa, jotta EMR-A:n vivulle syntyy riittävä vällys painettaessa. Akkuavustimen vivut. Vastaanottimet, joissa on vasemmalla puolella seinä lukitusmekanismin ja patruunavapautin ympärillä, kuten jotkut CMT, Magpul ja AR15.com billette vastaanottimet. EMR-A vaatii vastaanottimen vasemman puolen noudattavan enemmän tai vähemmän TDP-spesifikaatioita. HK 7.62mm AR-tyyliset kiväärit, MR762-sarja. Hodge Defense Mod 2 alavastaanottimet. Ei välttämättä ole yhteensopiva Seekins SP223 ja AR10 B vastaanottimien kanssa. Koska 308 AR:lle ei ole standardeja, EMR-A ei välttämättä toimi 80% 308 AR:ien kanssa.



Ominaisuudet

- Nimi: FORWARD CONTROLS DESIGN AR-15 ENHANCED EXTENDED MAG RELEASE SERRATED AMBIDEXTROUS
- Valmistaja: FORWARD CONTROLS DESIGN
- Tuotenro: 100044394
- Valm.nro: EMR-A, EXT
- Asetyyppi: AR-15
- Toimituksen paino: 0.027kg
- Toimituksen korkeus: 25mm
- Toimituksen leveys: 89mm
- Toimituksen pituus: 140mm
- UPC: 682318760472

Tuotekuvaus

Made in USA

USA:n vientiluvan tyyppi: 0A501.x

Sisällysluettelo

- [Etusivu](#)
- [AR15 Enhanced Magazine Release Ambidextrous Käyttöohjeet ja Turvaohjeet](#)
- [Tietoa meistä](#)

AR15 Enhanced Magazine Release Ambidextrous Käyttöohjeet ja Turvaohjeet

Johdanto

Tervetuloa AR15 Enhanced Magazine Release Ambidextrous tuotteen käyttöohjeisiin. Tämä tuote on suunniteltu parantamaan AR15 kiväärien käytettävyyttä tarjoamalla ergonominen ja tehokas patruunavapautin. Tässä oppaassa annetaan tärkeitä turvallisuusohjeita ja käyttöohjeita, jotta voit käyttää tuotetta turvallisesti ja tehokkaasti.

Yleiset Turvaohjeet

- Varmista, että tuote on asennettu oikein ennen käyttöä.
- Käytä aina suojalaseja asennuksen aikana.
- Tarkista tuote säännöllisesti vaurioiden tai kulumisen varalta.
- Älä käytä tuotetta, jos huomaat vaurioita tai epäkuntoisuutta.
- Pidä tuote poissa lasten ulottuvilta.

Erityiset Turvaohjeet Käytössä

- Varmista, että ase on tyhjennetty ennen patruunavapauttimien käsittelyä.
- Älä koskaan osoita asetta kohti ihmisiä tai eläimiä.
- Käytä tuotetta vain siihen tarkoitukseen, johon se on suunniteltu.
- Ole tietoinen ympäristöstäsi ja varmista, että et ole vaarassa muiden kanssa.
- Huomioi, että EMRA:n vipu pyörii vastaanottimessa, ja se on poistettava ennen liipaisimen asentamista tai poistamista.

Asennus ja Käyttöohjeet

1. Asennus:

- Poista vanha patruunavapautin ennen uuden asentamista.
- Asenna EMRA samalla tavalla kuin tehdaspatruunavapautin.
- Varmista, että kaikki osat ovat kunnolla paikallaan ennen käyttöä.
- Tarkista, että EMRA:n vipu liikkuu esteettä.

2. Käyttö:

- Varmista, että ase on tyhjennetty ennen käyttöä.
- Käytä tuotetta ergonomisesti, hyödyntäen hampailla tai pisteillä varustettua pintaa.
- Huomioi, että 10,9 lb:n jousessa on huomattavaa jousijännitystä, mikä voi aiheuttaa vaaraa.

Poistamisohjeet

- Tuote tulee hävittää asianmukaisesti paikallisten sääntöjen ja määräysten mukaisesti.
- Älä hävitä tuotetta kotitalousjätteiden mukana.
- Ota yhteys paikallisiin viranomaisiin tai kierrätyspalveluihin saadaksesi ohjeita tuotteen hävittämiseen.

Lisätietoja ja Tuki

Jos tarvitset lisätietoja tai tukea tuotteen käytössä, ota yhteys valmistajaan tai jälleenmyyjään. Varmista, että sinulla on tuotteen malli ja sarjanumero valmiina, jotta saat parasta mahdollista palvelua.

Yhteenveto

AR15 Enhanced Magazine Release Ambidextrous on suunniteltu parantamaan käyttökokemusta ja turvallisuutta. Noudata tässä oppaassa annettuja ohjeita ja turvallisuusohjeita varmistaaksesi, että käytät tuotetta oikein ja turvallisesti. Muista, että turvallisuus on aina ensisijainen asia aseiden käytössä.

Tietoa meistä

Brownells Finland

Brownells Finland - Laajin valikoima erilaisten aseiden osia

Kutojantie 3 (ei myymälää)

02630 Espoo

www.brownells.fi