

WB-4 BIPODS - ACCU-TAC WB-4 WIDE BODY BIPOD QUICK DETACH FOR PICATINN RAIL MATT BLK

[Tuotteet ampumiseen](#) > [Bipodit, monopodit ja tarvikkeet](#) > [Bipodit, tripodit ja monopodit](#)

ACCU-TAC WB-4 BIPODS WB-4 Wide Body bipod on suunniteltu tarjoamaan halutun korkeuden ja lisävakauden. Tämä bipod-tyyppi on ihanteellinen pitkän matkan, äärimmäisen pitkän matkan, bench-restin ja airsoft-alustojen käyttöön. Leveä, alhaalla oleva keskipiste mahdollistaa kiväärin istuvan jalkojen väliin, mikä tukee tarkkuutta ja auttaa vähentämään liikettä rekyylistä. Tämä on vain ehdotettu käyttö, tämä malli ei ole rajoitettu näihin sovelluksiin. Jalkojen asennon säätämiseksi tai aktivoimiseksi vedä yksinkertaisesti jousikuormitteista jalkaa alaspäin liikuttaaksesi kutakin jalkaa itsenäisesti. Jalkojen asentoa voidaan asettaa 90° tai 45° kulmaan, ja se lukittuu turvallisesti neljään asentoon. Huomaa, että kallistus säätövipua voidaan siirtää, ÄLÄ käytä työkalua kallistustension tiukentamiseen. Kaikki ovat mustia anodisoidulla pinnalla. Valitse: Nopea irrotus Picatinny-rautakiskolle, joka on yksinkertainen, nopea ja erittäin turvallinen, se kiinnittyy 1913 Picatinny-rautakiskoon ja kiinnittyy sekunneissa ilman lisätyökaluja tiukentamiseen. Nopea irrotus Arca Swiss- tai Arca-tyyliselle raudalle, joka kiinnittyy sekunneissa ilman lisätyökaluja tiukentamiseen. Malli WBB-0400 Nopea irrotus Picatinny - Tekniset tiedot: Min. korkeus (jalat 45°) 4.5" / 114.3 mm Min. korkeus (jalat 90°) 6.0" / 152.4 mm Max. korkeus (jalat 90°) 7.5" / 190.5 mm Min. asento (jalat 45°) 10.0" / 254 mm Max. asento (jalat 90°) 14.0" / 355.6 mm Suljetun asennon leveys 5.0" / 127 mm Suljetun asennon pituus 7.5" / 190 mm Paino 22.08 oz Malli WBASQD-0400 Arca Speck Nopea irrotus - Tekniset tiedot: Min. korkeus (jalat 45°) 4.75" / 120.65 mm Min. korkeus (jalat 90°) 6.25" / 158.75 mm Max. korkeus (jalat 90°) 7.75" / 196.85 mm Min. asento (jalat 45°) 10.0" / 254 mm Max. asento (jalat 90°) 14.0" / 355.6 mm Suljetun asennon leveys 5.0" / 127 mm Suljetun asennon pituus 7.5" / 190 mm Paino 22.08 oz



Ominaisuudet

- Nimi: [ACCU-TAC WB-4 WIDE BODY BIPOD QUICK DETACH FOR PICATINN RAIL MATT BLK](#)
- Valmistaja: [ACCU-TAC](#)
- Tuotenro: 430105236
- Valm.nro: WBB-0400
- Attachment: Picatinny
- Feet Material: Aluminum
- Korkeus: 2.56
- Paino: 1.38 lbs
- Väri: Black
- Toimituksen paino: 2.268kg
- Toimituksen korkeus: 127mm
- Toimituksen leveys: 267mm
- Toimituksen pituus: 330mm
- UPC: 858520006329

Tuotekuvaus

Made in USA

Sisällysluettelo

- [Etusivu](#)
- [WC4 BIPODS ACCUTAC WB4 WIDE BODY BIPOD Käyttöohjeet ja Turvaohjeet](#)
- [Tietoa meistä](#)

WC4 BIPODS ACCUTAC WB4 WIDE BODY BIPOD

Käyttöohjeet ja Turvaohjeet

Johdanto

Kiitos, että valitsit WC4 BIPODS ACCUTAC WB4 WIDE BODY BIPODin. Tämä jalusta on suunniteltu tarjoamaan maksimaalista vakautta ja monipuolisuutta eri käyttötarkoituksiin. Ennen käyttöä, lue tämä käyttöohje huolellisesti varmistaaksesi turvallisen ja tehokkaan käytön.

Yleiset Turvaohjeet

- Varmista, että tuote on asennettu ja käytetty valmistajan ohjeiden mukaisesti.
- Tarkista jalustan kaikki osat ennen käyttöä varmistaaksesi, ettei niissä ole vaurioita.
- Älä käytä tuotetta, jos se on vaurioitunut tai puutteellinen.
- Pidä tuote poissa lasten ulottuvilta, ellei käytössä ole aikuisten valvontaa.
- Käytä tuotetta vain siihen tarkoitukseen, johon se on suunniteltu.
- Varmista, että jalustan jalat ovat tukevasti maassa ennen käyttöä.

Erityiset Turvaohjeet Käytössä

- Varmista, että jalustan korkeussäätö on oikein ennen käyttöä.
- Älä käytä työkaluja kallistussäätövivun kiristämiseen, sillä se voi vahingoittaa tuotetta.
- Huomioi, että jalkasija voidaan asettaa vain 90° tai 45° kulmaan.
- Vältä äkillisiä liikkeitä tai voimakasta painetta jalustaan käytön aikana.
- Käytä jalustaa vain tasaisilla ja vakailla pinnoilla.

Asennus ja Käyttöohjeet

1. Asennus Picatinnyrautakiskoon:

- Aseta jalusta Picatinnyrautakiskolle.
- Varmista, että kiinnitys on tukevasti paikallaan.
- Tarkista, että jalusta on helppo irrottaa ja kiinnittää ilman työkaluja.

2. Asennus Arca Swiss raille:

- Aseta jalusta Arca Swiss raille.
- Varmista, että kiinnitys on tukevasti paikallaan.
- Tarkista, että jalusta on helppo irrottaa ja kiinnittää ilman työkaluja.

3. Korkeuden säätäminen:

- Vedä jousikuormitteista jalkaa alaspäin säätääksesi korkeutta.
- Varmista, että kukin jalka liikkuu itsenäisesti.

4. Kallistussäätö:

- Säädä kallistusta halutulle tasolle.
- Varmista, että kallistussäätövivun lukitus on paikallaan.

5. Käyttö:

- Aseta jalusta tasaiselle pinnalle.
- Varmista, että jalat ovat tukevasti maassa ennen käyttöä.
- Käytä jalustaa vain suunnitellussa kulmassa.

Hävittämisohteet

- Tuote tulee hävittää paikallisten jätehuoltomääräysten mukaisesti.
- Älä hävitä tuotetta kotitalousjätteen mukana.
- Tarkista paikalliset ohjeet kierrätyksestä ja vaarallisista materiaaleista.

Lisätietoja Tukea Varten

- Jos sinulla on kysymyksiä tai tarvitset apua, ota yhteyttä valmistajaan tai jälleenmyyjään.
- Tarkista myös EU:n Safety Gate alustalta mahdolliset tuotevetoamukset tai turvallisuustiedotteet.

Kiitos, että valitsit WC4 BIPODS ACCUTAC WB4 WIDE BODY BIPODin. Turvallinen ja tehokas käyttö varmistaa parhaan mahdollisen kokemuksen.

Tietoa meistä

Brownells Finland

Brownells Finland - Laajin valikoima erilaisten aseiden osia

Kutojantie 3 (ei myymälää)

02630 Espoo

www.brownells.fi