

# QUANTREX 210 ULTRASONIC CLEANING & LUBRICATION SYSTEM - L&R MFG ACCESSORY BASKET

[Aseiden puhdistus](#) > [Puhdistussarjat ammattikäyttöön](#) > [Ultraäänipuhdistusaltaat](#)

## Nopea, kädet vapaana, mikroskooppinen puhdistus likaisille aseille ja osille

Lisää supernopea, ultrasoninen puhdistus työpajaasi; säästä aikaa ja ansaitse rahaa samalla. 43KHz, ultrasoniset ääniaallot, plus CA2 Lämpö luovat todistetun, aggressiivisen toiminnan, joka on välttämätöntä perusteelliseen aseiden puhdistukseen. Incrementaalinen, tasainen lämpö yhdessä miljardien pienten puhdistavien kuplien kanssa poistaa ruutipölyn, lyijyn ja kuoripölyn, kevyen ruosteen, lian ja rasvan; paremmin, nopeammin ja helpommin kuin koskaan ennen. CA2 Lämpö poistaa tarpeen käyttää ammoniakkiyhdistelmiä kuparipölyn poistamiseen. Useimpien aseiden puhdistamiseen tarvitaan vain perus kenttäpurku. Pudota osat koriin, kytke ultrasoninen puhdistaja päälle ja olet vapaa tekemään muita töitä samalla, kun tankin kavitointitoiminta puhdistaa kaiken mikroskooppisesti puhtaaksi vain 7-10 minuutissa. Asepuhdistuspaketti sisältää Q-210 ultrasonisen puhdistimen, ajastimen ja lämmittimen, (1) Q-210 apupannun, (1) Q-210 lisäkorin, (1) gallonan, ei-ammoniakki, L&R aseiden puhdistuskonsentraatin ja (2) gallonaa L&R ultrasonista aseiden voiteluainetta. Kaikki laitteet ovat raskasta käyttöä varten, rakennettu jatkuvaan käyttöön kiireisessä työpajassa tai osastolla. Ei suositella käytettäväksi ammoniakkiyhdistelmien kanssa. Syöttö: 117V; 50/60 Hz; 135 Watts Mitat: -8" x 6-7/8" x 9¾" Huippu Teho: 400 Watts Altaan mitat: 11¾" x 6" x 6" Ulostulotaajuus: 43 KHz Altaan kapasiteetti: 6 kvarttia



## Ominaisuudet

- Nimi: [L&R MFG ACCESSORY BASKET](#)
- Valmistaja: [L&R MFG](#)
- Tuotenro: 515101400
- Valm.nro: 10140
- Toimituksen paino: 0.249kg
- Toimituksen korkeus: 132mm
- Toimituksen leveys: 196mm
- Toimituksen pituus: 363mm
- UPC: +H856101400/

## Tuotekuvaus

Made in USA

# Sisällysluettelo

- [Etusivu](#)
- [QUANTREX 210 ULTRASONIC CLEANING & LUBRICATION SYSTEM Turvallisuusohjeet](#)
- [Tietoa meistä](#)

# QUANTREX 210 ULTRASONIC CLEANING & LUBRICATION SYSTEM Turvallisuusohjeet

## Johdanto

Kiitos, että valitsit QUANTREX 210 Ultrasonic Cleaning & Lubrication System laitteen. Tämä opas tarjoaa olennaiset turvallisuusohjeet tuotteen turvalliseen ja tehokkaaseen käyttöön. Lue tämä asiakirja huolellisesti ennen laitteen käyttöä.

## Yleiset turvallisuusohjeet

- Varmista, että tuotetta käytetään vain sen tarkoitetulla tavalla, kuten tuotetiedoissa on kuvattu.
- Noudata aina valmistajan ohjeita asennuksessa, käytössä ja huollossa.
- Pidä tuote lasten ja haavoittuvien henkilöiden ulottumattomissa.
- Tarkista säännöllisesti tuote vaurioiden tai kulumisen merkkien varalta. Älä käytä vaurioitunutta laitetta.
- Varmista, että laite on tukevasti ja turvallisesti sijoitettu käytön aikana onnettomuuksien estämiseksi.
- Käytä tuotetta hyvin ilmastoidussa tilassa, jotta vältät altistumisen haitallisille höyryille puhdistusratkaisuista.
- Tutustu hätäsestoimenpiteisiin ennen laitteen käyttöä.

## Erityiset turvallisuusvarotoimet käytössä

- **Sähköturvallisuus:**
  - Varmista, että virtalähde vastaa tuotteen teknisiä tietoja (117V; 50/60 Hz; 135 Watts).
  - Älä käytä jatkojohtoja, jotka eivät ole tuotteen tehovaatimusten mukaisia.
  - Irrota laite pistorasiasta, kun se ei ole käytössä tai ennen puhdistamista.
- **Kemikaalit turvallisuus:**
  - Käytä vain suositeltuja puhdistusratkaisuja. Vältä ammoniakkipitoisia ratkaisuja, ellei toisin ole mainittu.
  - Noudata valmistajan ohjeita puhdistusratkaisujen sekoittamisessa ja käytössä.
  - Säilytä puhdistusratkaisut turvallisessa paikassa, kaukana lämmönlähteistä ja suorasta auringonvalosta.
- **Käyttöturvallisuus:**
  - Älä käytä laitetta kansi auki.
  - Vältä käsiä tai muita kehon osia lähellä ultraäänialtista käytön aikana.
  - Varmista, että kaikki osat ovat turvallisesti sijoitettu lisäkorin sisään ennen puhdistusprosessin aloittamista.
- **Lämpöturvallisuus:**
  - Ole varovainen CA2 Lämpö ominaisuuden tuottaman lämmön kanssa. Vältä kosketusta kuumiin pintoihin.
  - Anna laitteen jäähtyä ennen puhdistamista tai huoltoa.

## Asennus ja käyttöohjeet

## 1. Asennus:

- Aseta QUANTREX 210 tasaiselle, vakaalle pinnalle, kauas vesilähteistä.
- Varmista, että laitteen ympärillä on riittävästi tilaa ilmanvaihtoa ja saavutettavuutta varten.
- Liitä laite pistorasiaan, joka vastaa sähkövaatimuksia.

## 2. Käyttö:

- Valmistele puhdistettavat esineet tekemällä tarvittaessa perus kenttäpurku.
- Aseta esineet lisäkorin sisään turvallisesti.
- Täytä allas suositellulla puhdistusratkaisulla, kunnes se saavuttaa ilmoitetun kapasiteetin (6 kvarttia).
- Sulje kansi tiiviisti ennen laitteen käynnistämistä.
- Aseta ajastin puhdistusvaatimusten mukaan (710 minuuttia suositeltu useimmille esineille).
- Käynnistä ultraäänipuhdistin ja seuraa toimintaa.
- Kun puhdistusjakso on valmis, poista varovasti lisäkorin ja anna esineiden jäähtyä ennen käsittelyä.

## Hävittämisohjeet

- Hävitä mahdolliset jäljelle jääneet puhdistusratkaisut paikallisten määräysten mukaisesti.
- Kierrätä pakkausmateriaalit, jos mahdollista.
- Laitteen hävittämisessä noudata paikallisia sähköromuhävittämisohjeita ympäristövaikutusten minimoimiseksi.

## Lisätietoja varten

Lisätietoja tai apua QUANTREX 210 Ultrasonic Cleaning & Lubrication System laitteen suhteen saat valmistajan verkkosivuilta tai asiakaspalveluresursseista.

Noudattamalla näitä turvallisuusohjeita voit varmistaa turvallisen ja tehokkaan kokemuksen QUANTREX 210 Ultrasonic Cleaning & Lubrication System laitteen kanssa. Aina priorisoi turvallisuus ja noudata tässä asiakirjassa annettuja ohjeita.

# Tietoa meistä

## Brownells Finland

### Brownells Finland - Laajin valikoima erilaisten aseiden osia

Kutojantie 3 (ei myymälää)

02630 Espoo

[www.brownells.fi](http://www.brownells.fi)