

STAINLESS STEEL EXPANDER MANDRELS - SINCLAIR

INTERNATIONAL STAINLESS STEEL EXPANDER MANDREL, 17 CALIBER (.171")

[Jälleenlataus](#) > [Hylsyn valmistelu](#) > [Hylsynkaulan sorvaus](#) > [Hylsynkaulan sisäpuolen karat](#)

Kaula kääntötyökalumme mandreli valmistetaan korkealaatuisesta ruostumattomasta teräksestä tarkkuuskoneistuskeskuksissa. Muoto, pinta ja koko ovat vuosien käytön ja kokeilun tulosta monilta käsityöläisiltä. Kaikki mandrelimme sopivat sekä NT-3000 että NT-1000 kaula kääntötyökaluihimme sekä useimpiin vanhempiin kaula kääntötyökalumallemme. Kaula kääntötyökalumme mandreli mittaavat noin .002" vähemmän kuin luodin halkaisija kyseiselle kaliiperille. Laajentavat mandrelimme ovat .001" suurempia kuin kääntömandreli. Laajentavan mandrelin käyttäminen ennen kaula kääntöä muotoilee patruunan sopimaan täydellisesti kaula kääntömandreleihin. Tämä oikea sopivuus tekee kääntöprosessista tarkemman ja paljon helpomman. Mitä tahansa mandreleista voidaan käyttää ""kaulaamaan"" patruunoita seuraavaan kaliiperiin käytettäessä NT-EXP (laajentava runko).



Ominaisuudet

- Nimi: [SINCLAIR INTERNATIONAL STAINLESS STEEL EXPANDER MANDREL, 17 CALIBER \(.171"\)](#)
- Valmistaja: [SINCLAIR INTERNATIONAL](#)
- Tuotenro: 749001145
- Valm.nro: E17
- Halkaisija (tuumaa): 0.171
- Kaliiperi: 17 Caliber
- Toimituksen paino: 0.032kg
- Toimituksen korkeus: 10mm
- Toimituksen leveys: 10mm
- Toimituksen pituus: 89mm

Tuotekuvaus

Made in USA

Sisällysluettelo

- [Etusivu](#)
- [Turvallisuusohjeet Ruostumattomasta Teräksestä Valmistetuille Laajentaville Mandreille](#)
- [Tietoa meistä](#)

Turvallisuusohjeet Ruostumattomasta Teräksestä Valmistetuille Laajentaville Mandreleille

Johdanto

Kiitos, että valitsit Sinclair Internationalin ruostumattomasta teräksestä valmistetut laajentavat mandreli. Tämä opas sisältää tärkeitä turvallisuustietoja ja ohjeita tuotteen turvalliseen käyttöön. Lue tämä opas huolellisesti ennen käyttöä.

Yleiset Turvallisuusohjeet

- **Tuoteturvallisuus:** Tämä tuote on suunniteltu turvalliseksi käytettäväksi, kun sitä käsitellään ja käytetään tämän oppaan ohjeiden mukaisesti. On tärkeää noudattaa kaikkia turvallisuusohjeita.
- **Parannetut Takaisinventoohjeet:** Epätodennäköisessä tapauksessa tuote vedetään takaisin, saat ilmoituksen standardoitujen takaisinventoilmoitusten kautta. Säilytä ostotietosi viitteenä.
- **Verkkokauppa:** Jos ostit tuotteen verkossa, sinulla on samat turvallisuussuojaet kuin fyysisessä kaupasta ostettaessa. Varmista, että myyjä noudattaa turvallisuusvaatimuksia.
- **Erytynen Kuluttajakeskeisyys:** Tämä tuote ei ole tarkoitettu lasten käyttöön. Pidä se poissa alaikäisten ulottuvilta onnettomuuksien estämiseksi.
- **EU:n Yhteyspiste:** Kaikissa turvallisuuskysymyksissä viittaa jälleenmyyjän tai valmistajan tarjoamaan yhteyspisteeseen.
- **Nopeat Ilmoitukset:** Pysy ajan tasalla tuoteturvallisuudesta tarkistamalla EU:n Safety Gate alustalta päivityksiä vaarallisista tuotteista.

Erytyiset Turvallisuusvarotoimet Käytössä

- Tarkista aina mandreli ennen käyttöä vaurioiden tai vikojen varalta.
- Varmista, että mandreli on yhteensopiva kaula kääntötyökalusi (NT3000, NT1000 tai vanhemmat mallit) kanssa ennen asennusta.
- Käytä mandreli vain sen tarkoitettussa tarkoituksessa, eli kaulan kääntämiseen ja patruunoiden laajentamiseen.
- Käytä asianmukaisia henkilökohtaisia suojavarusteita (PPE), kuten suojalaseja ja käsineitä, mandrelin käytön aikana.
- Älä ylitä suositeltuja kaliiperin spesifikaatioita mandrelin käytössä.
- Vältä liiallista voimaa käytön aikana vammojen tai mandrelin vahingoittumisen estämiseksi.
- Säilytä mandreleita turvallisessa, kuivassa paikassa, kun niitä ei käytetä, korroosion ja vaurioiden estämiseksi.

Asennus ja Käyttöohjeet

1. Asennus:

- Varmista, että kaula kääntötyökalusi on puhdas ja vapaana roskista.
- Valitse oikean kokoinen mandreli erityistä kaliiperiasi varten (.171" 17 Kaliiperille).
- Aseta mandreli kaula kääntötyökaluun varmistaen tiukka istuvuus.
- Varmista mandreli työkalun ohjeiden mukaan estääksesi sen löystymisen käytön aikana.

2. Käyttö:

- Varmista, että patruunasi ovat puhtaita ja oikein valmisteltuja ennen mandrelin käyttöä.
- Jos käytät laajentavaa mandreliä, aseta ensin se patruunan kaulaan muotoillaksesi se oikein.
- Noudata kaula kääntöprosessia, kuten kaula kääntötyökalusi käyttöoppaassa on kuvattu, varmistaen, että käytät tasaista ja tasaista painetta.
- Tarkista patruunat kaula kääntöprosessin jälkeen yhdenmukaisuuden ja oikean koon varmistamiseksi.

Hävittämishohjeet

- Hävitä kaikki vaurioituneet tai kuluneet mandreli paikallisten metallihävittämissääntöjen mukaisesti.
- Älä hävitä mandreleita tavallisen kotitalousjätteen mukana.
- Harkitse mandreleiden kierrättämistä, jos mahdollista, sillä ne on valmistettu ruostumattomasta teräksestä.

Lisätietoja

Lisätietoja ja kysymyksiä ruostumattomasta teräksestä valmistettujen laajentavien mandreleiden käytöstä ja turvallisuudesta varten, viittaa jälleenmyyjän tai valmistajan tarjoamaan yhteystietoon.

Kiitos, että kiinnität huomiota näihin turvallisuusohjeisiin. Noudattamalla näitä ohjeita voit varmistaa turvallisen ja tehokkaan kokemuksen ruostumattomasta teräksestä valmistettujen laajentavien mandreleiden kanssa.

Tietoa meistä

Brownells Finland

Brownells Finland - Laajin valikoima erilaisten aseiden osia

Kutojantie 3 (ei myymälää)

02630 Espoo

www.brownells.fi