

SINCLAIR O-RING ROD GUIDES FOR 25 TO 280 CAL - SINCLAIR INTERNATIONAL 25-280 CALIBER O-RING ROD GUIDE 0.871" DIAMETER

[Aseiden puhdistus](#) > [Puhdistuspuikot ja varusteet](#) > [Puhdistuspuikko-ohjurit](#)

Keskikokoisten puhdistusvarsien ohjaimet on suunniteltu asennettavaksi toimintaasi tilalle, jossa on lukko tai lukon kuljetin. Ne sisältävät nenän, jossa on silikoni "O"-renkas, joka asetetaan kammiisi, tiivistäen piipun vastaanottimelta. "O"-renkas estää liuottimien vuotamisen takaisin toimintavyöhykkeelle ja estää liipaisimen kokoonpanon tukkeutumisen. Meillä on tällä hetkellä varastossa "O"-renkaalla varustettuja puhdistusvarsien ohjaimia yli 1000 erilaiselle toiminta/kuulakombinaatiolle. Jokainen ohjain on koneistettu sopimaan erityisiin toimintoihin ja patruunaperheisiin, jotka vaihtelevat .17:stä aina .338 kaliiperiin. Valitettavasti jotkut kivääririkamioinnit eivät sovellu "O"-renkaalla varustettuihin ohjaimiin, näille patruunoille suosittelemme yhtä säädettävistä kartiomaisista ohjaimista. Asiakkaidemme puhdistus tarpeiden paremman palvelemisen vuoksi olemme päivittäneet Sinclairin "O"-renkaalla varustetut ohjaimet sisältämään integroitua liuotinportteja. Tämä päivitys sisältyy nyt jokaiseen keskikokoiseen lukko toimiiin tarkoitettuun ohjaimeen ja lähes kaikkiin AR-tyylisiin ohjaimiin. Jos haluat ohjaimen ilman integroitua liuotinportteja, ota meihin yhteyttä sähköpostitse tai puhelimitse, niin tarjoamme mielellämme sinulle mieluisan ohjaimen. Nämä ohjaimet ilman liuotinportteja käsitellään puolikustomina, joten pyydämme sinua sallimaan 2-4 viikkoa toimitukseen ohjaimille ilman liuotinportteja. Ohjaimista ilman integroitua liuotinportteja ei peritä lisämaksua. HUOM: Mittaa lukon ympärillä oleva alue keskeltä dial-kaliperisarjalla. Ota yhteyttä Sinclairin uudelleenlataustekniikkaan saadaksesi oikean ohjaimen.



Ominaisuudet

- Nimi: [SINCLAIR INTERNATIONAL 25-280 CALIBER O-RING ROD GUIDE 0.871" DIAMETER](#)
- Valmistaja: [SINCLAIR INTERNATIONAL](#)
- Tuotenro: 749002851
- Valm.nro: 003-871-280
- "Bolt"in halkaisija: .871
- Lukkolaitteen sopivuus: Barnard Actions
- Patruuna: 6.5 Creedmoor, 6.5 x 55 mm Swedish Mauser, 280 Remington, 250 Savage, 257 Roberts, 260 Remington
- Toimituksen paino: 0.136kg
- Toimituksen korkeus: 23mm
- Toimituksen leveys: 25mm
- Toimituksen pituus: 305mm

Tuotekuvaus

Made in USA

Sisällysluettelo

- [Etusivu](#)
- [Turvaohjeet Sinclair ORing Puhdistusvarsille](#)
- [Tietoa meistä](#)

Turvaohjeet Sinclair ORing Puhdistusvarsille

Johdanto

Kiitos, että valitsit Sinclair ORing puhdistusvarsien ohjaimet puhdistustarpeisiisi. Tämä opas tarjoaa olennaiset turvallisuusohjeet tuotteen turvalliseen ja tehokkaaseen käyttöön. Lue tämä opas huolellisesti ennen ohjainten käyttöä ymmärtääksesi, miten niitä käytetään turvallisesti ja oikein.

Yleiset turvallisuusohjeet

- Varmista aina, että ase on tyhjennetty ennen puhdistusvarren ohjaimen käyttöä.
- Käytä puhdistusvarren ohjainta vain siihen tarkoitukseen, johon se on suunniteltu, kuten tässä käyttöoppaassa on kuvattu.
- Pidä puhdistusvarren ohjain lasten ja luvattomien käyttäjien ulottumattomissa.
- Tarkista puhdistusvarren ohjain vahinkojen varalta ennen jokaista käyttöä. Älä käytä vahingoittunutta ohjainta.
- Noudata kaikkia paikallisia lakeja ja määräyksiä, jotka koskevat aseiden puhdistusvälineiden käyttöä.
- Mikäli ilmenee toimintahäiriö tai turvallisuushuoli, lopeta käyttö heti ja ota yhteys pätevään teknikkoon.

Erityiset turvallisuustoimenpiteet käytössä

- Kun asetat puhdistusvarren ohjainta, varmista, että se on kunnolla paikallaan kammiossa, jotta ase ei vahingoitu.
- Vältä liiallista voimaa puhdistusvarren ohjaimen asettamisessa tai poistamisessa.
- Älä yritä muokata puhdistusvarren ohjainta millään tavalla, sillä se voi vaarantaa sen turvallisuuden ja tehokkuuden.
- Jos käytät liuottimia, varmista, että ne ovat yhteensopivia puhdistusvarren ohjaimen ja aseesi materiaalien kanssa.
- Käytä aina sopivia henkilökohtaisia suojavarusteita (PPE), kuten käsineitä ja suojalaseja, kun käsittelet liuottimia tai puhdistusmateriaaleja.

Asennus ja käyttöohjeet

1. Valmistelu

- Varmista, että aseesi on täysin tyhjennetty ja osoittaa turvalliseen suuntaan.
- Kerää kaikki tarvittavat puhdistusvälineet, mukaan lukien Sinclair ORing puhdistusvarren ohjain, puhdistusvarsi ja liuottimet.

2. Puhdistusvarren ohjaimen asettaminen

- Poista aseesin lukko tai lukon kuljetin.
- Ota Sinclair ORing puhdistusvarren ohjain ja kohdistaa se kammioon.
- Aseta puhdistusvarren ohjain varovasti kammioon, kunnes se on täysin paikallaan. Varmista, että silikoni Orengas tiivistää kammion kunnolla.

3. Puhdistusvarren käyttäminen

- Kiinnitä puhdistusvarsi puhdistusvarren ohjaimeen.
- Aseta puhdistusvarsi varovasti piippuun puhdistusvarren ohjaimen kautta.
- Noudata aseesi ja puhdistusmateriaaliesi erityisiä puhdistusohjeita.

4. Puhdistusvarren ohjaimen poistaminen

- Puhdistuksen jälkeen poista puhdistusvarsi varovasti puhdistusvarren ohjaimesta.
- Vedä puhdistusvarren ohjain varovasti pois kammioista vahingoittamatta komponentteja.
- Asenna lukko tai lukon kuljetin takaisin aseeseen.

Hävitysohjeet

- Hävitä käytetyt liuottimet ja puhdistusmateriaalit paikallisten määräysten mukaisesti.
- Jos puhdistusvarren ohjain on vahingoittunut korjauskelvottomaksi, hävitä se paikallisten jätteiden käsittelyohjeiden mukaisesti. Älä heitä sitä tavalliseen roskikseen, jos se sisältää vaarallisia materiaaleja.

Lisätietoja varten

Mikäli sinulla on kysymyksiä tai huolenaiheita liittyen Sinclair ORing puhdistusvarsien ohjaimiin, tarkista tuotepakkaus tai virallinen verkkosivusto saadaksesi lisätietoja. Olemme täällä auttamassa sinua kaikissa kysymyksissä tai tuen tarpeissa.

Kiitos, että kiinnität huomiota näihin turvallisuusohjeisiin. Noudattamalla näitä ohjeita varmistat turvallisen ja tehokkaan puhdistuskokemuksen Sinclair ORing puhdistusvarsien ohjaimillasi.

Tietoa meistä

Brownells Finland

Brownells Finland - Laajin valikoima erilaisten aseiden osia

Kutojantie 3 (ei myymälää)

02630 Espoo

www.brownells.fi