

SLANT BED CONCENTRICITY GAUGE - REDDING SLANT BED CONCENTRICITY GAUGE

[Jälleenlataus](#) > [Mittalaitteet](#) > [Keskeisyystulkit](#)

Uniikki ergonominen muotoilu parantaa tarkkuutta ja käytön helppoutta. Kiinteä pystysuora mittarin tuki asettaa mittarin kasvot ihanteelliseen näkökulmaan 30° ja poistaa mahdollisuuden keskipisteen ulkopuolelta tapahtuville lukemille. "Slant Bed" -muotoilu siirtää tukipinnan alas ja pois käyttäjästä, mikä tekee patruunan pyörittämisestä helpompaa ja tarkempaa. Tarkkuusteräksiset laakerit tarjoavat yksittäisen kosketuksen patruunan koteloon. Lineaarinen säätö eri patruunan pituuksille on yksinkertaistettu teräksisten liukureiden avulla, jotka on asennettu ruostumattomasta teräksestä valmistettuihin opastimiin. Ominaisuudet: Ergonominen muotoilu - Valmiina käytettäväksi - Toimitetaan täydellisenä mittarin kanssa. Kiinteä mittarin sijainti - poistaa asennusvirheet. Tarkkuusteräksiset laakerit, jotka on asennettu lineaarisiin opastimiin, hyväksyvät minkä tahansa patruunan kotelon 17 Hornetista 408 CheyTac:iin. Toimitetaan liukumattomilla kumijaloilla tai käytä suoria kiinnitysreikiä. Voidaan helposti muuntaa vasenkätiseksi järjestelmäksi.



Ominaisuudet

- Nimi: [REDDING SLANT BED CONCENTRICITY GAUGE](#)
- Valmistaja: [REDDING](#)
- Tuotenro: 749019281
- Valm.nro: 26100
- Toimituksen paino: 0.816kg
- Toimituksen korkeus: 102mm
- Toimituksen leveys: 121mm
- Toimituksen pituus: 178mm
- UPC: 611760261008

Tuotekuvaus

Made in USA

Sisällysluettelo

- [Etusivu](#)
- [SLANT BED CONCENTRICITY GAUGE Turvaohjeet](#)
- [Tietoa meistä](#)

SLANT BED CONCENTRICITY GAUGE Turvaohjeet

Johdanto

Tervetuloa SLANT BED CONCENTRICITY GAUGE tuotteen käyttöohjeisiin. Tämä opas tarjoaa tärkeitä turvallisuusohjeita, jotka auttavat sinua käyttämään tuotetta turvallisesti ja tehokkaasti. Lue ohjeet huolellisesti ennen tuotteen käyttöä.

Yleiset turvallisuusohjeet

- Varmista, että tuote on tarkoitettu vain suunniteltuun käyttöön.
- Tarkista tuote ennen käyttöä mahdollisten vaurioiden varalta.
- Säilytä tuote lasten ulottumattomissa.
- Älä käytä tuotetta, jos se on vaurioitunut tai puutteellinen.
- Noudata kaikkia valmistajan ohjeita ja varoituksia.

Erityiset turvallisuustoimenpiteet käytössä

- Käytä tuotetta vain tasaisella ja vakaalla pinnalla.
- Varmista, että mittari on oikein asennettu ennen käyttöä.
- Älä käytä tuotetta, jos olet väsynyt tai huonossa kunnossa.
- Käytä suojavausteita, kuten käsineitä, tarvittaessa.
- Vältä tuotteen käyttöä, jos olet epävarma sen toiminnasta tai turvallisuudesta.

Asennus ja käyttöohjeet

1. Asennus

- Aseta mittari vakaalle pinnalle.
- Varmista, että mittarin tuki on pystysuorassa asennossa.
- Kiinnitä mittari paikalleen liukumattomilla kumijaloilla tai käytä suoria kiinnitysreikiä.
- Sääda mittari haluttuun kulmaan (30°) ennen käyttöä.

2. Käyttö

- Varmista, että patruuna on oikein asennettu mittariin.
- Kierrä patruunaa varovasti ja tarkista mittarin lukemat.
- Vältä voimakasta painetta mittarin tai patruunan kohdalla.
- Jos mittarin lukemat eivät ole selkeät, tarkista asennus ja säädöt.

Hävittämisohteet

- Hävitä tuote paikallisten jätehuoltomääräysten mukaisesti.
- Älä heitä tuotetta tavallisiin kotitalousjätteisiin.
- Kierrätä mahdolliset metalliosat, jos mahdollista.

Lisätietoja

Jos tarvitset lisätietoja tai apua tuotteen käytössä, ota yhteyttä valmistajaan tai tarkista verkkosivustolta ajankohtaiset tiedot ja ohjeet. Muista myös ilmoittaa mahdollisista vaarallisista tuotteista tai onnettomuuksista viranomaisille.

Kiitos, että valitsit SLANT BED CONCENTRICITY GAUGE tuotteen! Turvallinen käyttö takaa parhaan mahdollisen kokemuksen.

Tietoa meistä

Brownells Finland

Brownells Finland - Laajin valikoima erilaisten aseiden osia

Kutojantie 3 (ei myymälää)

02630 Espoo

www.brownells.fi