

TEMPILAQ® - TEMPILAQ 2 OZ. 450° F.

[Tuotteet aseseville](#) > [Metallin valmistelu ja värjäys](#) > [Lämpökäsittelytarvikkeet](#)

Positiivinen lämpöindikaattori lämpökäsittelyssä

Laboratoriovalvonta, minimikustannus. Sopii uuni- tai avotuli-kovettamiseen ja lämpökäsittelyyn teräspinnoille. Levitä ohut kerros käsiteltävälle pinnalle. Kun haluttu lämpötila saavutetaan, Tempilaq sulaa jyrkästi. Älä kiinnitä huomiota väri muutoksiin, kun Tempilaq sulaa, jäähdytä!



Ominaisuudet

- Nimi: [TEMPILAQ 2 OZ. 450° F.](#)
- Valmistaja: [TEMPILAQ](#)
- Tuotenro: 877450002
- Valm.nro: 024413
- Toimituksen paino: 0.159kg
- Toimituksen korkeus: 762mm
- Toimituksen leveys: 41mm
- Toimituksen pituus: 43mm
- UPC: 048615244136

Tuotekuvaus

Made in USA

Sisällysluettelo

- [Etusivu](#)
- [TEMPILAQ® 2 OZ. 450° F Turvallisuusohjeet](#)
- [Tietoa meistä](#)

TEMPILAQ® 2 OZ. 450° F Turvallisuusohjeet

Johdanto

Kiitos, että valitsit TEMPILAQ® lämpökäsittelytarvikkeesi. Tämä opas tarjoaa tärkeitä turvallisuusohjeita tuotteen turvalliseen käyttöön. Lue ja noudata näitä ohjeita huolellisesti, jotta voit välttää mahdolliset vaarat.

Yleiset turvallisuusohjeet

- Käytä aina asianmukaista henkilökohtaista suojausta (PPE), mukaan lukien käsineet ja suojalasit, käsitellessäsi TEMPILAQ®:ta.
- Varmista, että alue, jolla TEMPILAQ®:ta käytetään, on hyvin tuuletettu estämään höyryjen hengittämistä.
- Säilytä TEMPILAQ® lasten ja lemmikkien ulottumattomissa vahinkojen välttämiseksi.
- Säilytä TEMPILAQ® viileässä, kuivassa paikassa poissa suorasta auringonvalosta ja lämmönlähteistä.
- Noudata paikallisia määräyksiä kemiallisten tuotteiden turvallisesta hävittämisestä.

Erityiset turvallisuusvarotoimet käytölle

- **Vaarojen tunnistaminen:**
 - TEMPILAQ® on helposti syttyvä neste. Vältä avotulta ja sytytyslähteitä.
 - Tuote voi aiheuttaa iho ja silmärsytystä. Käytä varovasti ja vältä suoraa kosketusta.
- **Vaarojen välttäminen:**
 - Älä käytä TEMPILAQ®:ta lähellä avotulta tai kuumia pintoja.
 - Jos tuotetta pääsee iholle, pese vaurioitunut alue heti saippualla ja vedellä.
 - Jos TEMPILAQ® pääsee silmiin, huuhtelee runsaalla vedellä vähintään 15 minuutin ajan ja hae lääkärin apua.
 - Älä hengitä höyryjä; käytä tuotetta hyvin tuuletetussa tilassa tai käytä asianmukaista hengityssuojaa.

Asennus ja käyttöohjeet

- **Soveltaminen:**
 - Ravista pulloa ennen käyttöä tasaisen koostumuksen varmistamiseksi.
 - Levitä ohut kerros TEMPILAQ®:ta käsiteltävien teräspintojen pinnalle.
 - Seuraa lämpötilaa tarkasti. TEMPILAQ® sulaa jyrkästi, kun haluttu lämpötila saavutetaan.
 - Älä kiinnitä huomiota väri muutoksiin; kun TEMPILAQ® sulaa, jäähdytä osat heti halutun kovuuden saavuttamiseksi.
- **Säilytys:**
 - Käytön jälkeen sulje pullo tiiviisti haihtumisen ja saastumisen estämiseksi.
 - Pidä pullo pystyasennossa vuotojen välttämiseksi.

Hävittämishohjeet

- Hävitä käyttämätön TEMPILAQ® paikallisten vaarallisten jätteiden hävittämistä koskevien määräysten mukaisesti.
- Älä kaada TEMPILAQ®:ta viemäriin tai vesistöihin.
- Varmista, että astia on täysin tyhjennetty ennen kierrätystä tai hävittämistä.

Lisätietoja ja tuki

Mikäli sinulla on turvallisuuskysymyksiä tai huolenaiheita TEMPILAQ®:n suhteen, ota yhteys paikalliseen jakelijaan tai valmistajan verkkosivuille saadaksesi lisäapua.

Noudattamalla näitä turvallisuusohjeita voit varmistaa turvallisen ja tehokkaan käyttökokemuksen TEMPILAQ®:n kanssa. Kiitos, että kiinnität huomiota näihin tärkeisiin ohjeisiin.

Tietoa meistä

Brownells Finland

Brownells Finland - Laajin valikoima erilaisten aseiden osia

Kutojantie 3 (ei myymälää)

02630 Espoo

www.brownells.fi